

nevir[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molinillo de café

NVR-1108CG



Este documento contiene toda la información necesaria para utilizar su electrodoméstico de forma segura y eficiente, desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento. Le recomendamos que lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez.

ÍNDICE

1 Información importante antes del uso

2 Advertencias generales de seguridad

3 Advertencias específicas del molinillo

4 Descripción del producto

5 Uso del molinillo

6 Tiempos de molienda orientativos

7 Consejos de uso

8 Limpieza y mantenimiento

9 Resolución de problemas

10 Especificaciones técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DEL USO

1

Lectura previa obligatoria

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas en lugar seguro. El uso no conforme con las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad.

2

Tensión de alimentación

Compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponde a la de su instalación eléctrica (**220–240 V CA**). Cualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

3

Uso doméstico exclusivo

Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico y en interiores. La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inapropiado o en los siguientes entornos: zona de trabajo de cocina en tiendas u oficinas; áreas de cocina reservadas al personal en entornos profesionales; casas rurales o agroturismo; uso por parte de clientes de hoteles, moteles y alojamientos similares.

4

Desconexión antes de manipular

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión o antes de limpiarlo, montarlo o desmontarlo.

5

Mantenimiento

Cualquier tarea de mantenimiento, salvo las tareas de limpieza y conservación rutinaria realizadas por el usuario, debe llevarse a cabo en un centro de servicio oficial autorizado NEVIR.

6

Revisar el producto antes del uso

Antes de cada uso, compruebe que el depósito de molienda está limpio, seco y libre de objetos extraños. Compruebe también que el cable y el enchufe están en perfecto estado.

“

De conformidad con la normativa relativa al marcado CE, la información relativa al consumo de energía en modo «apagado». La potencia consumida en modo apagado o espera es inferior a 0,5 W. Para reducir el consumo de energía, el aparato se apagará automáticamente cuando no esté en uso.

”

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

  Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y accesible.

Riesgo eléctrico

No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún tipo de líquido. Conecte únicamente a tomas de corriente de **220–240 V CA**. No desenchufe el aparato tirando del cable; hágalo siempre desde el enchufe.

Cable y enchufe

No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico oficial o personal cualificado para evitar riesgos. Mantenga el cable alejado de superficies calientes, bordes afilados y fuentes de calor. No deje el cable colgando ni en contacto con superficies calientes.

Niños y personas vulnerables

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, siempre que cuenten con supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que implica.

Averías y daños

No utilice el aparato si no funciona correctamente, si está dañado o si ha sufrido una caída. En tal caso, llévelo a un servicio técnico autorizado NEVIR. No intente repararlo usted mismo.

Accesorios no autorizados

Utilice únicamente accesorios y piezas de recambio recomendados para este aparato. El uso de accesorios no autorizados por NEVIR puede suponer un riesgo de lesiones y anulará la garantía.

Ubicación y entorno

Utilice el molinillo sobre una superficie plana, limpia y seca. No lo utilice en exteriores. No lo coloque sobre ni cerca de fuentes de calor (hornos, fogones, estufas). No cubra el aparato durante su funcionamiento ni lo utilice cerca de materiales inflamables.

Riesgo de lesiones

Existe riesgo de lesiones por uso indebido. Apague y desconecte el aparato antes de manipular partes móviles, limpiar, montar o desmontar. No introduzca objetos metálicos ni utensilios en el depósito de molienda.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL MOLINILLO

 **ADVERTENCIA:** Las cuchillas del molinillo son extremadamente afiladas. Extreme la precaución al vaciar el depósito y durante la limpieza. Nunca introduzca los dedos ni ningún utensilio en el depósito con el aparato en funcionamiento o conectado a la red.

**⊘ No superar
30 segundos
continuos**

No utilice el molinillo de forma continua durante más de **30 segundos**. Tras su uso, deje enfriar el motor hasta temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo. El incumplimiento puede causar sobrecalentamiento y daños permanentes en el motor.

⊘ No retirar la tapa durante el funcionamiento

Coloque siempre la tapa transparente correctamente antes de poner en marcha el aparato. No retire la tapa mientras las cuchillas estén en movimiento. Espere a que se detengan completamente antes de abrir.

**⊘ No introducir
utensilios ni
objetos
metálicos**

Nunca introduzca
cucharas, espátulas,
cuchillos u objetos
metálicos en el depósito
de molienda.
Compruebe siempre la
ausencia de objetos
extraños en el depósito
antes de cada uso.

**No moler
con el depósito
húmedo**

El depósito de molienda debe estar completamente seco antes de añadir café en grano. La humedad puede afectar al resultado de la molienda y al funcionamiento del aparato.

**⊘ No moler
alimentos
húmedos ni
líquidos**

Este molinillo está diseñado exclusivamente para moler café en grano seco. No se recomienda moler alimentos húmedos, con alto contenido en aceites en estado líquido o ingredientes que no sean granos secos, salvo confirmación expresa del fabricante.

⚠ Cuidado con las cuchillas al vaciar y limpiar

Al vaciar el depósito y durante la limpieza, extreme la precaución con las cuchillas. No toque las cuchillas con los dedos. Use siempre el aparato desenchufado para estas operaciones.

⚠ No guardar materiales en el aparato

No deje café en grano ni ningún otro material almacenado dentro del depósito de molienda. Vacíe y limpie el aparato después de cada uso.

**⚠ No introducir
papel, cartón ni
plásticos**

No introduzca en el molinillo papel, cartón, plástico ni ningún material que no sea café en grano seco. El uso incorrecto puede dañar las cuchillas y el motor, y suponer un riesgo de lesiones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El molinillo de café NEVIR NVR-1108CG es un electrodoméstico de uso doméstico diseñado para moler café en grano de forma rápida, eficiente y segura. Compacto y fácil de utilizar, permite obtener distintos grados de molienda según el tiempo de funcionamiento, adaptándose a las preferencias del usuario y al método de preparación de café empleado.

Partes del aparato



Tapa transparente

Cierre de seguridad del depósito de molienda. Debe estar correctamente colocada antes de poner en marcha el aparato. Permite visualizar el proceso de molienda.



Botón ON/OFF

Botón de puesta en marcha y parada del molinillo. Mantenga pulsado para moler; suelte para detener. El aparato solo funciona mientras el botón permanece presionado.



Depósito / copa de molienda

Recipiente donde se introducen los granos de café. Debe estar limpio, seco y libre de objetos extraños antes de cada uso. Capacidad máxima: **75 g** de café en grano.



Cuerpo motor

Parte inferior del aparato que aloja el motor eléctrico y las cuchillas. No sumergir nunca en agua. Limpiar únicamente con un paño húmedo.

ANTES DEL PRIMER USO



Desembalaje y verificación

Desembale el aparato con cuidado y retire todos los materiales de embalaje. Compruebe que todos los componentes están presentes y en perfecto estado. Notifique cualquier daño al distribuidor antes de utilizar el aparato.



Precaución con las cuchillas

⚠ ADVERTENCIA: Las cuchillas del depósito de molienda son extremadamente afiladas. No las toque nunca con los dedos. El incumplimiento de esta instrucción puede ocasionar lesiones graves.



Limpieza inicial del depósito

Antes del primer uso, limpie el interior del depósito de molienda con un paño ligeramente húmedo. Seque completamente antes de cerrar la tapa o utilizar el aparato. **No sumerja el cuerpo motor, el cable ni el enchufe en agua.**



Comprobación antes del primer uso

Compruebe que el depósito de molienda está libre de objetos extraños, restos de embalaje o polvo de fábrica. Verifique que la tapa encaja correctamente y que el botón ON/OFF funciona con normalidad antes de conectar el aparato a la red.

USO DEL MOLINILLO

 Coloque siempre el molinillo sobre una superficie plana, estable y seca antes de utilizarlo.

1

Paso 1 — Preparar el aparato

Coloque el molinillo sobre una superficie plana, estable y seca. Asegúrese de que el depósito de molienda está limpio, seco y libre de objetos extraños.

2

Paso 2 — Retirar la tapa y añadir café

Retire la tapa transparente. Añada los granos de café en el depósito de molienda. Cantidad recomendada: **40–50 g**. Cantidad máxima: **75 g**. No supere la capacidad máxima para evitar un resultado irregular y posibles daños.

3

Paso 3 — Colocar la tapa correctamente

Coloque la tapa transparente sobre el depósito y asegúrese de que encaja correctamente antes de continuar. **No ponga en marcha el aparato sin la tapa colocada.**

4

Paso 4 — Conectar a la red eléctrica

Conecte el cable a una toma de corriente de **220–240 V CA**. Compruebe que la toma está en buen estado y es accesible para poder desconectar el aparato con facilidad si fuera necesario.

5

Paso 5 — Moler el café

Mantenga pulsado el botón ON/OFF para iniciar la molienda. Suelte el botón para detener el aparato. Trabaje en intervalos de **10 segundos** para obtener mejores resultados. No supere **30 segundos** de funcionamiento continuo.

6

Paso 6 — Finalizar y vaciar

Espere a que las cuchillas se detengan completamente antes de retirar la tapa. Desenchufe el aparato. Retire la tapa con cuidado y vacíe el café molido. Extreme la precaución con las cuchillas durante esta operación.

TIEMPOS DE MOLIENDA ORIENTATIVOS

Los tiempos indicados a continuación son orientativos para una cantidad de café de **40–50 g**. El resultado final puede variar según la cantidad de café, el tipo de grano y el grado de tostado.

Tipo de molienda	Tiempo aprox.	Indicaciones
Molienda gruesa	≈ 15 segundos	Adecuada para prensa francesa, cafetera de émbolo.
Molienda media	≈ 20–25 segundos	Adecuada para cafetera de goteo y similares.
Molienda fina	≈ 30 segundos	Adecuada para cafetera italiana (moka) y espresso.
Intervalo recomendado	10 segundos	Trabajar en intervalos de 10 s y comprobar el resultado.
Máximo continuo	30 segundos	No superar nunca los 30 segundos de uso continuo.

  No se recomienda moler más de 30 segundos seguidos. El café se calienta con el calor del motor y puede perder aroma y sabor. Deje enfriar el aparato hasta temperatura ambiente entre usos.

Los tiempos son orientativos y pueden variar según la cantidad de café y el tipo de grano. Ajuste el tiempo según sus preferencias personales y el método de preparación que utilice.

CONSEJOS DE USO



Muela justo antes de preparar el café

Para obtener el máximo aroma y sabor, muela el café inmediatamente antes de prepararlo. El café molido pierde propiedades con rapidez si se expone al aire.



No llene en exceso el depósito

Use entre 40 y 50 g para un resultado óptimo. No supere los 75 g en ningún caso. Sobrecargar el depósito puede producir una molienda irregular y forzar el motor.



Trabaje en intervalos cortos

Utilice el botón en pulsaciones de 10 segundos. Cuando las cuchillas se detengan, golpee suavemente el molinillo sobre la encimera (con el aparato desconectado) para redistribuir los granos y continúe si es necesario. Esto favorece una molienda más uniforme.



Ajuste el tiempo según sus preferencias

Un tiempo menor produce molienda más gruesa; un tiempo mayor, molienda más fina. Pruebe distintos tiempos hasta encontrar el punto adecuado para su cafetera y su gusto personal.



Evite el sobrecalentamiento

Deje reposar el aparato entre usos hasta que alcance la temperatura ambiente. El calor acumulado puede afectar al aroma del café y dañar el motor con el tiempo.



Limpie los restos tras cada uso

Los restos de café molido pueden acumularse en el depósito y afectar a la molienda siguiente. Limpie el interior con un paño o cepillo suave después de cada uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Antes de limpiar: desconectar siempre

Apague el aparato y desenchúfelo siempre antes de limpiar, vaciar el depósito o manipular cualquier parte del molinillo. Asegúrese de que las cuchillas están completamente paradas.



Limpieza del depósito interior

⚠ Extreme la precaución con las cuchillas durante la limpieza. Vacíe el depósito de molienda. Limpie el interior con un paño húmedo o un cepillo suave para eliminar los restos de café. **No toque las cuchillas con los dedos.**



Limpieza del exterior y la tapa

Limpie el exterior del cuerpo motor y la tapa transparente con un paño húmedo. Seque completamente. **NUNCA sumerja el cuerpo motor, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.**



Secar completamente antes de guardar

Asegúrese de que todas las partes del aparato están completamente secas antes de guardarlo. La humedad residual puede afectar al funcionamiento y a la higiene del aparato.

Está permitido

- Paño húmedo para interior y exterior
- Cepillo suave de cerdas (si se incluye) para cuchillas
- Paño seco para acabado y secado

Está prohibido

- Estropajos metálicos o abrasivos
- Disolventes, lejía ni productos agresivos
- Sumergir el cuerpo motor, cable o enchufe
- Lavavajillas para ninguna parte del aparato

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	No está enchufado. Tapa no colocada correctamente. Cable en mal estado. Sobrecalentamiento por uso prolongado.	Compruebe el enchufe y la toma de corriente. Asegúrese de que la tapa está bien colocada. Deje enfriar el aparato antes de volver a utilizarlo.
Molienda irregular	Exceso de café en el depósito. Intervalos de pulsación insuficientes. Granos no redistribuidos.	Use entre 40–50 g. Trabaje en intervalos de 10 segundos. Con el aparato parado y desenchufado, golpee suavemente el molinillo para redistribuir los granos.
Olor a caliente	Uso prolongado o continuo superior a 30 segundos.	Deje enfriar el aparato hasta temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo. No supere 30 segundos de funcionamiento continuo.
Café pegado al fondo del depósito	Granos acumulados en la base sin redistribuir.	Trabaje en intervalos. Con el aparato parado y desenchufado, golpee suavemente el molinillo para redistribuir el café y continúe si procede.
Ruido anormal o vibración excesiva	Objeto extraño en el depósito. Molinillo sobre superficie inestable.	Apague y desenchufe inmediatamente. Revise el interior del depósito en busca de objetos extraños. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
El aparato ha entrado en contacto con agua	Accidente de inmersión o derrame sobre el cuerpo motor.	Desenchufe inmediatamente. No utilice el aparato. Llévelo a un servicio técnico autorizado NEVIR para revisión antes de volver a usarlo.

 Si el problema persiste o el aparato presenta daños en el cable o en el cuerpo motor, no intente repararlo usted mismo. Llévelo a un servicio técnico autorizado NEVIR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	NEVIR
Modelo	NVR-1108CG
Tipo de aparato	Molinillo de café eléctrico
Tensión de alimentación	AC 220-240V , 50/60Hz
Potencia	180W
Capacidad recomendada	40–50 g de café en grano
Capacidad máxima	75 g de café en grano
Tiempo máximo de funcionamiento continuo	30 segundos (dejar enfriar hasta temperatura ambiente antes de continuar)
Tiempos orientativos de molienda	Gruesa: ≈ 15 s · Fina: ≈ 30 s · Intervalo recomendado: 10 s
Uso previsto	Uso doméstico exclusivo en interiores

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte la etiqueta del producto o contacte con el SAT NEVIR para información actualizada.

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

ELIMINACIÓN, RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

No deseche este producto junto con los residuos domésticos no seleccionados. La recogida selectiva de este tipo de residuo para su tratamiento específico es necesaria y obligatoria de acuerdo con la normativa vigente.

Este aparato está sujeto a la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que establece el marco para la devolución y el reciclaje de aparatos usados en el ámbito de la Unión Europea.

El símbolo del contenedor de basura tachado (si aparece en el producto o en el embalaje) indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico ordinario. Debe depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

¿Dónde depositar el aparato?

- Puntos limpios o ecoparques municipales
- Contenedores específicos de recogida de RAEE habilitados en zonas comerciales
- Establecimientos distribuidores en el marco de la recogida en el punto de venta

Al garantizar una eliminación correcta de este producto, contribuye a prevenir posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana derivados de una gestión inadecuada de los residuos.

Para más información sobre dónde y cómo depositar correctamente este producto, consulte a su ayuntamiento, al servicio municipal de recogida de residuos o al establecimiento donde adquirió el producto.



nevir[®]

USER MANUAL

Coffee Grinder

NVR-1108CG



This document contains all the information necessary to use your appliance safely and efficiently, from initial setup to maintenance. We recommend that you carefully read all instructions before using the product for the first time.

TABLE OF CONTENTS

1	Important Information Before Use
2	General Safety Warnings
3	Specific Coffee Grinder Warnings
4	Product Description
5	Using the Coffee Grinder
6	Recommended Grinding Times
7	Usage Tips
8	Cleaning and Maintenance
9	Troubleshooting
10	Technical Specifications

IMPORTANT INFORMATION BEFORE USE

1

Mandatory Prior Reading

Read the instructions for use carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place. Use that does not comply with the instructions will exempt the manufacturer from any liability.

2

Supply Voltage

Check that the supply voltage of your appliance matches that of your electrical installation (**220–240 V AC**). Any incorrect connection will void the warranty.

3

Household Use Only

This appliance is intended for household and indoor use only. The warranty will not apply in the event of commercial, inappropriate use, or use in the following environments: kitchen work areas in stores or offices; kitchen areas reserved for staff in professional settings; rural homes or agritourism; use by guests of hotels, motels, and similar accommodations.

4

Disconnect Before Handling

Always disconnect the appliance from the power supply if left unattended or before cleaning, assembling, or disassembling it.

5

Maintenance

Any maintenance tasks, except for routine cleaning and upkeep performed by the user, must be carried out at an authorized NEVIR official service center.

6

Inspect the Product Before Use

Before each use, check that the grinding bowl is clean, dry, and free of foreign objects. Also check that the cord and plug are in perfect condition.

“

In accordance with the regulations regarding CE marking, the information relating to energy consumption in "off" mode. The power consumed in off or standby mode is less than 0.5 W. To reduce energy consumption, the appliance will automatically turn off when not in use.

”

GENERAL SAFETY WARNINGS

  Read all instructions before using this appliance. Keep this manual in a safe and accessible place.

Electrical hazard

Do not submerge the appliance, power cord, or plug in water or any type of liquid. Connect only to outlets of **220–240 V AC**. Do not unplug the appliance by pulling on the cord; always unplug by gripping the plug.

Cord and plug

Do not use the appliance if the cord or plug are damaged. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the official technical service, or qualified personnel to avoid hazards. Keep the cord away from hot surfaces, sharp edges, and heat sources. Do not leave the cord hanging or in contact with hot surfaces.

Children and vulnerable persons

This appliance must not be used by children. Keep the appliance and cord out of the reach of children. Children must not play with the appliance. This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or with limited experience, provided they are under adequate supervision or have received instructions on safe use and understand the risks involved.

Malfunctions and damage

Do not use the appliance if it is not working properly, if it is damaged, or if it has been dropped. In such cases, take it to an authorized NEVIR service center. Do not attempt to repair it yourself.

Unauthorized accessories

Use only accessories and replacement parts recommended for this appliance. The use of accessories not authorized by NEVIR may pose a risk of injury and will void the warranty.

Location and environment

Use the coffee grinder on a flat, clean, and dry surface. Do not use it outdoors. Do not place it on or near heat sources (ovens, stovetops, heaters). Do not cover the appliance while it is in operation or use it near flammable materials.

Risk of injury

There is a risk of injury from improper use. Turn off and unplug the appliance before handling moving parts, cleaning, assembling, or disassembling. Do not insert metal objects or utensils into the grinding container.

SPECIFIC WARNINGS FOR THE COFFEE GRINDER

 **WARNING:** The coffee grinder blades are extremely sharp. Use extreme caution when emptying the grinding chamber and during cleaning. Never insert your fingers or any utensil into the chamber while the appliance is running or plugged in.

Do Not Run Continuously for More Than 30 Seconds

Do not operate the coffee grinder continuously for more than **30 seconds**. After use, allow the motor to cool down to room temperature before using it again. Failure to do so may cause overheating and permanent damage to the motor.

Do Not Remove the Lid While in Operation

Always place the transparent lid correctly before starting the appliance. Do not remove the lid while the blades are in motion. Wait until they have come to a complete stop before opening.

Do Not Insert Utensils or Metal Objects

Never insert spoons, spatulas, knives, or any metal objects into the grinding chamber. Always check that the chamber is free of foreign objects before each use.

Do Not Grind with a Wet Chamber

The grinding chamber must be completely dry before adding coffee beans. Moisture may affect the grinding results and the performance of the appliance.

Do Not Grind Wet Foods or Liquids

This coffee grinder is designed exclusively for grinding dry coffee beans. Grinding wet foods, ingredients with high liquid oil content, or anything other than dry beans is not recommended unless expressly confirmed by the manufacturer.

Caution with Blades When Emptying and Cleaning

Use extreme caution with the blades when emptying the chamber and during cleaning. Do not touch the blades with your fingers. Always make sure the appliance is unplugged before performing these operations.

Do Not Store Materials Inside the Appliance

Do not leave coffee beans or any other material stored inside the grinding chamber. Empty and clean the appliance after each use.

Do Not Insert Paper, Cardboard, or Plastics

Do not put paper, cardboard, plastic, or any material other than dry coffee beans into the coffee grinder. Improper use may damage the blades and motor, and may pose a risk of injury.

PRODUCT DESCRIPTION

The NEVIR NVR-1108CG coffee grinder is a household appliance designed to grind coffee beans quickly, efficiently, and safely. Compact and easy to use, it allows for different grind levels depending on the operating time, adapting to the user's preferences and the coffee preparation method used.

Parts of the Appliance



Transparent Lid

Safety cover for the grinding chamber. It must be properly placed before starting the appliance. Allows you to see the grinding process in action.



ON/OFF Button

Button to start and stop the grinder. Press and hold to grind; release to stop. The appliance only operates while the button is held down.



Grinding Bowl / Chamber

Container where coffee beans are placed. It must be clean, dry, and free of foreign objects before each use. Maximum capacity: **75 g** of coffee beans.



Motor Body

Lower part of the appliance that houses the electric motor and blades. Never submerge in water. Clean only with a damp cloth.

BEFORE FIRST USE



Unpacking and Inspection

Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Check that all components are present and in perfect condition. Report any damage to the retailer before using the appliance.



Blade Caution

⚠ WARNING: The blades in the grinding chamber are extremely sharp. Never touch them with your fingers. Failure to follow this instruction may result in serious injury.



Initial Cleaning of the Chamber

Before first use, clean the inside of the grinding chamber with a slightly damp cloth. Dry completely before closing the lid or using the appliance. **Do not submerge the motor body, cord, or plug in water.**



Pre-Use Check

Make sure the grinding chamber is free of foreign objects, packaging remnants, or factory dust. Verify that the lid fits correctly and that the ON/OFF button operates normally before plugging the appliance into an outlet.

USING THE COFFEE GRINDER

 Always place the grinder on a flat, stable, and dry surface before use.

1

Step 1 — Prepare the Appliance

Place the grinder on a flat, stable, and dry surface. Make sure the grinding chamber is clean, dry, and free of any foreign objects.

2

Step 2 — Remove the Lid and Add Coffee

Remove the transparent lid. Add the coffee beans to the grinding chamber. Recommended amount: **40–50 g**. Maximum amount: **75 g**. Do not exceed the maximum capacity to avoid uneven results and possible damage.

3

Step 3 — Place the Lid Correctly

Place the transparent lid on the chamber and make sure it fits securely before proceeding. **Do not start the appliance without the lid in place.**

4

Step 4 — Connect to the Power Outlet

Plug the cord into a **220–240 V AC** outlet. Make sure the outlet is in good condition and easily accessible so you can unplug the appliance quickly if needed.

5

Step 5 — Grind the Coffee

Hold down the ON/OFF button to start grinding. Release the button to stop the appliance. Work in intervals of **10 seconds** for best results. Do not exceed **30 seconds** of continuous operation.

6

Step 6 — Finish and Empty

Wait for the blades to stop completely before removing the lid. Unplug the appliance. Carefully remove the lid and empty the ground coffee. Use extreme caution around the blades during this operation.

GRINDING

ESTIMATED TIMES

ESTIMATED GRINDING TIMES

The times listed below are approximate for a coffee quantity of **40–50 g**. The final result may vary depending on the amount of coffee, the type of bean, and the roast level.

Grind type	Approx. time	Notes
Coarse grind	≈ 15 seconds	Suitable for French press and plunger-style coffee makers.
Medium grind	≈ 20–25 seconds	Suitable for drip coffee makers and similar methods.
Fine grind	≈ 30 seconds	Suitable for stovetop moka pot and espresso.
Recommended interval	10 seconds	Work in 10-second intervals and check the result each time.
Maximum continuous use	30 seconds	Never exceed 30 seconds of continuous operation.

  Grinding for more than 30 seconds continuously is not recommended. The coffee heats up from the motor and may lose aroma and flavor. Allow the appliance to cool down to room temperature between uses.

Times are approximate and may vary depending on the amount of coffee and the type of bean. Adjust the time according to your personal preferences and the brewing method you use.

USAGE TIPS

Grind right before brewing your coffee

For maximum aroma and flavor, grind the coffee immediately before brewing. Ground coffee loses its properties quickly when exposed to air.

Work in short intervals

Use the button in 10-second pulses. When the blades stop, gently tap the grinder on the countertop (with the appliance unplugged) to redistribute the beans, then continue if needed. This promotes a more even grind.

Avoid overheating

Allow the appliance to rest between uses until it reaches room temperature. Built-up heat can affect the coffee's aroma and damage the motor over time.

Do not overfill the container

Use between 40 and 50 g for optimal results. Do not exceed 75 g under any circumstances. Overloading the container can result in uneven grinding and strain the motor.

Adjust the time to your preferences

A shorter time produces a coarser grind; a longer time produces a finer grind. Try different times until you find the right setting for your coffee maker and personal taste.

Clean out residue after each use

Ground coffee residue can build up in the container and affect the next grind. Clean the inside with a soft cloth or brush after each use.

CLEANING AND MAINTENANCE



Before cleaning: always unplug first

Turn off the appliance and always unplug it before cleaning, emptying the bowl, or handling any part of the coffee grinder. Make sure the blades have come to a complete stop.



Cleaning the grinding bowl

 Use extreme caution around the blades while cleaning. Empty the grinding bowl. Clean the inside with a damp cloth or soft brush to remove any coffee residue. **Do not touch the blades with your fingers.**



Cleaning the exterior and lid

Wipe the outside of the motor body and the transparent lid with a damp cloth. Dry thoroughly. **NEVER submerge the motor body, cord, or plug in water or any other liquid.**



Dry completely before storing

Make sure all parts of the appliance are completely dry before storing it. Residual moisture can affect the performance and hygiene of the appliance.

Allowed

- Damp cloth for interior and exterior
- Soft-bristle brush (if included) for blades
- Dry cloth for finishing and drying

Not allowed

- Metal scrubbers or abrasive pads
- Solvents, bleach, or harsh chemicals
- Submerging the motor body, cord, or plug
- Dishwasher use for any part of the appliance

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not work	Not plugged in. Lid not properly placed. Damaged cord. Overheating due to prolonged use.	Check the plug and power outlet. Make sure the lid is properly in place. Allow the appliance to cool down before using it again.
Uneven grind	Too much coffee in the chamber. Insufficient pulse intervals. Beans not redistributed.	Use between 40–50 g. Work in 10-second intervals. With the appliance stopped and unplugged, gently tap the grinder to redistribute the beans.
Burning smell	Prolonged or continuous use exceeding 30 seconds.	Allow the appliance to cool down to room temperature before using it again. Do not exceed 30 seconds of continuous operation.
Coffee stuck to the bottom of the chamber	Beans accumulated at the base without being redistributed.	Work in intervals. With the appliance stopped and unplugged, gently tap the grinder to redistribute the coffee and continue if needed.
Abnormal noise or excessive vibration	Foreign object in the chamber. Grinder placed on an unstable surface.	Turn off and unplug immediately. Check the inside of the chamber for foreign objects. Place the appliance on a flat, stable surface.
The appliance has come into contact with water	Immersion accident or spill on the motor body.	Unplug immediately. Do not use the appliance. Take it to an authorized NEVIR service center for inspection before using it again.

 If the problem persists or the appliance shows damage to the cord or motor body, do not attempt to repair it yourself. Take it to an authorized NEVIR service center.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	NEVIR
Model	NVR-1108CG
Appliance Type	Electric coffee grinder
Power Supply Voltage	AC 220-240V, 50/60Hz
Power	180W
Recommended Capacity	40–50 g of whole coffee beans
Maximum Capacity	75 g of whole coffee beans
Maximum Continuous Operating Time	30 seconds (allow to cool to room temperature before continuing)
Approximate Grinding Times	Coarse: ≈ 15 s · Fine: ≈ 30 s · Recommended interval: 10 s
Intended Use	Domestic indoor use only

Technical specifications are subject to change without notice. Please refer to the product label or contact NEVIR Customer Service for up-to-date information.

This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for energy-related products.

DISPOSAL, RECYCLING, AND THE ENVIRONMENT

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Do not dispose of this product together with unsorted household waste. The separate collection of this type of waste for specific treatment is necessary and required by applicable regulations.

This appliance is subject to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which establishes the framework for the return and recycling of used appliances within the European Union.

The crossed-out wheeled bin symbol (if shown on the product or packaging) indicates that this product must not be treated as ordinary household waste. It must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Where to Drop Off the Appliance

- Municipal recycling centers or eco-parks
- Designated WEEE collection containers located in commercial areas
- Retail establishments participating in point-of-sale take-back programs

By ensuring the correct disposal of this product, you help prevent potential negative effects on the environment and human health that may result from improper waste management.

For more information on where and how to properly dispose of this product, contact your local municipality, municipal waste collection service, or the store where you purchased the product.



nevir[®]

MANUAL DO UTILIZADOR

Moinho de Café

NVR-1108CG



Este documento contém toda a informação necessária para utilizar o seu electrodoméstico de forma segura e eficiente, desde a configuração inicial até à manutenção. Recomendamos que leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez.

ÍNDICE

1	Informações Importantes Antes de Utilizar
2	Avisos Gerais de Segurança
3	Avisos Específicos do Moinho de Café
4	Descrição do Produto
5	Utilização do Moinho de Café
6	Tempos de Moagem Recomendados
7	Dicas de Utilização
8	Limpeza e Manutenção
9	Resolução de Problemas
10	Especificações Técnicas

INFORMAÇÃO IMPORTANTE ANTES DA UTILIZAÇÃO

1

Leitura Prévia Obrigatória

Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar o aparelho pela primeira vez e guarde-as num local seguro. A utilização que não cumpra as instruções isentará o fabricante de qualquer responsabilidade.

2

Tensão de Alimentação

Verifique se a tensão de alimentação do seu aparelho corresponde à da sua instalação elétrica (**220–240 V AC**). Qualquer ligação incorreta anulará a garantia.

3

Uso Doméstico Apenas

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico e em espaços interiores. A garantia não se aplicará em caso de uso comercial, utilização inadequada, ou utilização nos seguintes ambientes: áreas de cozinha em lojas ou escritórios; áreas de cozinha reservadas ao pessoal em ambientes profissionais; casas rurais ou de agroturismo; uso por hóspedes de hotéis, motéis e alojamentos semelhantes.

4

Desligar Antes de Manusear

Desligue sempre o aparelho da alimentação elétrica se ficar sem supervisão ou antes de o limpar, montar ou desmontar.

5

Manutenção

Qualquer tarefa de manutenção, exceto a limpeza e manutenção de rotina realizadas pelo utilizador, deve ser efetuada num centro de assistência oficial autorizado NEVIR.

6

Inspecionar o Produto Antes de Usar

Antes de cada utilização, verifique se o recipiente de moagem está limpo, seco e sem objetos estranhos. Verifique também se o cabo e a ficha se encontram em perfeito estado.

“

Em conformidade com os regulamentos relativos à marcação CE, a informação relativa ao consumo de energia no modo "desligado". A potência consumida no modo desligado ou em standby é inferior a 0,5 W. Para reduzir o consumo de energia, o aparelho desligar-se-á automaticamente quando não estiver em utilização.

”

ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA

  Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho. Guarde este manual num local seguro e acessível.

Risco elétrico

Não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou em qualquer tipo de líquido. Ligue apenas a tomadas de **220–240 V AC**. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo; desligue sempre segurando na ficha.

Cabo e ficha

Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço técnico oficial ou por pessoal qualificado, de modo a evitar situações de perigo. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes, arestas cortantes e fontes de calor. Não deixe o cabo pendurado nem em contacto com superfícies quentes.

Crianças e pessoas vulneráveis

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência limitada, desde que estejam sob supervisão adequada ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura e compreendam os riscos envolvidos.

Avarias e danos

Não utilize o aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Nestes casos, leve-o a um centro de assistência técnica autorizado NEVIR. Não tente repará-lo por conta própria.

Acessórios não autorizados

Utilize apenas acessórios e peças de substituição recomendados para este aparelho. A utilização de acessórios não autorizados pela NEVIR pode constituir um risco de lesão e anulará a garantia.

Local e ambiente

Utilize o moedor de café numa superfície plana, limpa e seca. Não o utilize no exterior. Não o coloque sobre ou perto de fontes de calor (fornos, fogões, aquecedores). Não tape o aparelho enquanto estiver em funcionamento nem o utilize perto de materiais inflamáveis.

Risco de lesão

Existe risco de lesão em caso de utilização indevida. Desligue e desconecte o aparelho da tomada antes de manusear peças móveis, limpar, montar ou desmontar. Não introduza objetos metálicos ou utensílios no recipiente de moagem.

ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O MOINHO DE CAFÉ

⊗ ● AVISO: As lâminas do moinho de café são extremamente afiadas. Tenha muito cuidado ao esvaziar a câmara de moagem e durante a limpeza. Nunca introduza os dedos nem qualquer utensílio na câmara enquanto o aparelho estiver em funcionamento ou ligado à corrente.

⊗ Não Utilize Continuamente por Mais de 30 Segundos

Não utilize o moinho de café continuamente por mais de **30 segundos**. Após a utilização, deixe o motor arrefecer até à temperatura ambiente antes de o voltar a utilizar. O não cumprimento desta instrução pode causar sobreaquecimento e danos permanentes no motor.

⊗ Não Retire a Tampa Durante o Funcionamento

Coloque sempre a tampa transparente corretamente antes de ligar o aparelho. Não retire a tampa enquanto as lâminas estiverem em movimento. Aguarde até que estas parem completamente antes de abrir.

⊗ Não Introduza Utensílios ou Objetos Metálicos

Nunca introduza colheres, espátulas, facas ou quaisquer objetos metálicos na câmara de moagem. Verifique sempre se a câmara está livre de objetos estranhos antes de cada utilização.

⊗ Não Utilize a Câmara Húmida

A câmara de moagem deve estar completamente seca antes de adicionar grãos de café. A humidade pode afetar os resultados da moagem e o desempenho do aparelho.

⊗ Não Moa Alimentos Húmidos ou Líquidos

Este moinho de café foi concebido exclusivamente para moer grãos de café secos. Não é recomendado moer alimentos húmidos, ingredientes com elevado teor de óleos líquidos, ou qualquer coisa que não sejam grãos secos, salvo confirmação expressa do fabricante.

⚠ Cuidado com as Lâminas ao Esvaziar e Limpar

Tenha extremo cuidado com as lâminas ao esvaziar a câmara e durante a limpeza. Não toque nas lâminas com os dedos. Certifique-se sempre de que o aparelho está desligado da corrente antes de realizar estas operações.

⚠ Não Guarde Materiais no Interior do Aparelho

Não deixe grãos de café nem qualquer outro material armazenado no interior da câmara de moagem. Esvazie e limpe o aparelho após cada utilização.

⚠ Não Introduza Papel, Cartão ou Plásticos

Não coloque papel, cartão, plástico ou qualquer material que não sejam grãos de café secos no moinho de café. A utilização incorreta pode danificar as lâminas e o motor, e pode constituir um risco de lesões.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O moedor de café NEVIR NVR-1108CG é um electrodoméstico concebido para moer grãos de café de forma rápida, eficiente e segura. Compacto e fácil de utilizar, permite diferentes níveis de moagem consoante o tempo de funcionamento, adaptando-se às preferências do utilizador e ao método de preparação de café utilizado.

Componentes do Electrodoméstico



Tampa Transparente

Cobertura de segurança da câmara de moagem. Deve ser colocada correctamente antes de ligar o electrodoméstico. Permite visualizar o processo de moagem em acção.



Botão ON/OFF

Botão para ligar e desligar o moedor. Prima e mantenha premido para moer; solte para parar. O electrodoméstico apenas funciona enquanto o botão estiver premido.



Copo / Câmara de Moagem

Recipiente onde são colocados os grãos de café. Deve estar limpo, seco e sem objectos estranhos antes de cada utilização. Capacidade máxima: **75 g** de grãos de café.



Corpo do Motor

Parte inferior do electrodoméstico que aloja o motor eléctrico e as lâminas. Nunca submergir em água. Limpar apenas com um pano húmido.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



Desembalagem e Inspecção

Desembale cuidadosamente o electrodoméstico e retire todos os materiais de embalagem. Verifique se todos os componentes estão presentes e em perfeitas condições. Comunique qualquer dano ao retalhista antes de utilizar o electrodoméstico.



Cuidado com as Lâminas

⚠ AVISO: As lâminas da câmara de moagem são extremamente afiadas. Nunca as toque com os dedos. O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos graves.



Limpeza Inicial da Câmara

Antes da primeira utilização, limpe o interior da câmara de moagem com um pano ligeiramente húmido. Seque completamente antes de fechar a tampa ou utilizar o electrodoméstico. **Não submergir o corpo do motor, o cabo ou a ficha em água.**



Verificação Antes da Utilização

Certifique-se de que a câmara de moagem está livre de objectos estranhos, restos de embalagem ou pó de fábrica. Verifique se a tampa encaixa correctamente e se o botão ON/OFF funciona normalmente antes de ligar o electrodoméstico à tomada.

UTILIZAÇÃO DO MOLINILLO DE CAFÉ

 Coloque sempre o molinillo numa superfície plana, estável e seca antes de o utilizar.

1

Passo 1 — Preparar o Aparelho

Coloque o molinillo numa superfície plana, estável e seca. Certifique-se de que a câmara de moagem está limpa, seca e livre de quaisquer objetos estranhos.

2

Passo 2 — Retirar a Tampa e Adicionar Café

Retire a tampa transparente. Adicione os grãos de café à câmara de moagem. Quantidade recomendada: **40–50 g**. Quantidade máxima: **75 g**. Não exceda a capacidade máxima para evitar resultados irregulares e possíveis danos.

3

Passo 3 — Colocar a Tampa Corretamente

Coloque a tampa transparente na câmara e certifique-se de que encaixa de forma segura antes de continuar. **Não ligue o aparelho sem a tampa colocada.**

4

Passo 4 — Ligar à Tomada Elétrica

Ligue o cabo a uma tomada de **220–240 V AC**. Certifique-se de que a tomada está em boas condições e é facilmente acessível para poder desligar o aparelho rapidamente, se necessário.

5

Passo 5 — Moer o Café

Mantenha o botão ON/OFF premido para iniciar a moagem. Solte o botão para parar o aparelho. Trabalhe em intervalos de **10 segundos** para melhores resultados. Não exceda **30 segundos** de funcionamento contínuo.

6

Passo 6 — Terminar e Esvaziar

Aguarde que as lâminas parem completamente antes de retirar a tampa. Desligue o aparelho da tomada. Retire a tampa com cuidado e esvazie o café moído. Tenha extrema precaução com as lâminas durante esta operação.

MOAGEM

TEMPOS ESTIMADOS

TEMPOS ESTIMADOS DE MOAGEM

Os tempos indicados abaixo são aproximados para uma quantidade de café de **40–50 g**. O resultado final pode variar consoante a quantidade de café, o tipo de grão e o nível de torra.

Tipo de moagem	Tempo aprox.	Notas
Moagem grossa	≈ 15 segundos	Adequada para prensa francesa e cafeteiras de êmbolo.
Moagem média	≈ 20–25 segundos	Adequada para cafeteiras de filtro e métodos semelhantes.
Moagem fina	≈ 30 segundos	Adequada para cafeteira italiana moka e espresso.
Intervalo recomendado	10 segundos	Trabalhe em intervalos de 10 segundos e verifique o resultado de cada vez.
Utilização contínua máxima	30 segundos	Nunca exceda 30 segundos de funcionamento contínuo.

  Não é recomendado moer durante mais de 30 segundos de forma contínua. O café aquece devido ao motor e pode perder aroma e sabor. Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente entre utilizações.

Os tempos são aproximados e podem variar consoante a quantidade de café e o tipo de grão. Ajuste o tempo de acordo com as suas preferências pessoais e o método de preparação que utiliza.

DICAS DE UTILIZAÇÃO

Moa o café imediatamente antes de o preparar

Para o máximo de aroma e sabor, moa o café imediatamente antes de o preparar. O café moído perde as suas propriedades rapidamente quando exposto ao ar.

Trabalhe em intervalos curtos

Utilize o botão em pulsos de 10 segundos. Quando as lâminas pararem, bata suavemente o moedor na bancada (com o aparelho desligado da tomada) para redistribuir os grãos e, em seguida, continue se necessário. Isto favorece uma moagem mais uniforme.

Evite o sobreaquecimento

Deixe o aparelho descansar entre utilizações até atingir a temperatura ambiente. O calor acumulado pode afectar o aroma do café e danificar o motor ao longo do tempo.

Não encha demasiado o recipiente

Utilize entre 40 e 50 g para obter resultados óptimos. Não exceda 75 g em nenhuma circunstância. Sobrecarregar o recipiente pode resultar numa moagem irregular e forçar o motor.

Ajuste o tempo às suas preferências

Um tempo mais curto produz uma moagem mais grossa; um tempo mais longo produz uma moagem mais fina. Experimente diferentes tempos até encontrar a definição certa para a sua máquina de café e gosto pessoal.

Limpe os resíduos após cada utilização

Os resíduos de café moído podem acumular-se no recipiente e afectar a moagem seguinte. Limpe o interior com um pano macio ou escova após cada utilização.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Antes de limpar: desligue sempre da tomada primeiro

Desligue o aparelho e retire sempre a ficha da tomada antes de limpar, esvaziar o recipiente ou manusear qualquer parte do moedor de café. Certifique-se de que as lâminas pararam completamente.



Limpeza do recipiente de moagem

⚠ Tenha extremo cuidado com as lâminas durante a limpeza. Esvazie o recipiente de moagem. Limpe o interior com um pano húmido ou escova macia para remover os resíduos de café. **Não toque nas lâminas com os dedos.**



Limpeza do exterior e da tampa

Limpe o exterior do corpo do motor e a tampa transparente com um pano húmido. Seque bem. **NUNCA mergulhe o corpo do motor, o cabo ou a ficha em água ou qualquer outro líquido.**



Secar completamente antes de guardar

Certifique-se de que todas as peças do aparelho estão completamente secas antes de o guardar. A humidade residual pode afetar o desempenho e a higiene do aparelho.

Permitido

- Pano húmido para o interior e exterior
- Escova de cerdas macias (se incluída) para as lâminas
- Pano seco para acabamento e secagem

Não permitido

- Esfregões metálicos ou esponjas abrasivas
- Solventes, lixívia ou produtos químicos agressivos
- Mergulhar o corpo do motor, o cabo ou a ficha
- Utilização em máquina de lavar louça para qualquer peça do aparelho

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
O aparelho não funciona	Não está ligado à tomada. Tampa não colocada correctamente. Cabo danificado. Sobreaquecimento por utilização prolongada.	Verifique a ficha e a tomada eléctrica. Certifique-se de que a tampa está correctamente colocada. Deixe o aparelho arrefecer antes de o utilizar novamente.
Moagem irregular	Demasiado café na câmara. Intervalos de pulsação insuficientes. Grãos não redistribuídos.	Utilize entre 40–50 g. Trabalhe em intervalos de 10 segundos. Com o aparelho parado e desligado da tomada, bata suavemente no moedor para redistribuir os grãos.
Cheiro a queimado	Utilização prolongada ou contínua superior a 30 segundos.	Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente antes de o utilizar novamente. Não exceda 30 segundos de funcionamento contínuo.
Café preso no fundo da câmara	Grãos acumulados na base sem serem redistribuídos.	Trabalhe em intervalos. Com o aparelho parado e desligado da tomada, bata suavemente no moedor para redistribuir o café e continue se necessário.
Ruído anormal ou vibração excessiva	Objecto estranho na câmara. Moedor colocado sobre uma superfície instável.	Desligue e retire a ficha da tomada imediatamente. Verifique o interior da câmara em busca de objectos estranhos. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
O aparelho entrou em contacto com água	Acidente de imersão ou derrame sobre o corpo do motor.	Retire a ficha da tomada imediatamente. Não utilize o aparelho. Leve-o a um centro de assistência técnica autorizado NEVIR para inspecção antes de o voltar a utilizar.

 Se o problema persistir ou o aparelho apresentar danos no cabo ou no corpo do motor, não tente repará-lo por conta própria. Leve-o a um centro de assistência técnica autorizado NEVIR.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	NEVIR
Modelo	NVR-1108CG
Tipo de Aparelho	Moinho de café eléctrico
Tensão de Alimentação	AC 220-240V, 50/60Hz
Potência	180W
Capacidade Recomendada	40-50 g de grãos de café inteiros
Capacidade Máxima	75 g de grãos de café inteiros
Tempo Máximo de Funcionamento Contínuo	30 segundos (deixar arrefecer até à temperatura ambiente antes de continuar)
Tempos de Moagem Aproximados	Grosso: ≈ 15 s · Fino: ≈ 30 s · Intervalo recomendado: 10 s
Utilização Prevista	Apenas para uso doméstico em espaço interior

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte a etiqueta do produto ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente NEVIR para obter informações actualizadas.

Este aparelho cumpre a Directiva 2014/35/UE relativa à Baixa Tensão, a Directiva 2014/30/UE relativa à Compatibilidade Electromagnética, a Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, e a Directiva 2009/125/CE relativa aos requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia.

ELIMINAÇÃO, RECICLAGEM E AMBIENTE

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

Não elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados. A recolha selectiva deste tipo de resíduos para tratamento específico é necessária e exigida pela regulamentação aplicável.

Este aparelho está sujeito à Directiva Europeia sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), que estabelece o enquadramento para a devolução e reciclagem de aparelhos usados na União Europeia.

O símbolo do caixote do lixo com rodas e uma cruz por cima (caso esteja indicado no produto ou embalagem) indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico comum. Deve ser levado ao ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.



Onde Entregar o Aparelho

- Centros municipais de reciclagem ou ecocentros
- Contentores de recolha de REEE em áreas comerciais
- Estabelecimentos de retalho que participem em programas de recolha no ponto de venda

Ao garantir a eliminação correcta deste produto, contribui para prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde humana que possam resultar de uma gestão inadequada dos resíduos.

Para mais informações sobre onde e como eliminar correctamente este produto, contacte a sua autarquia local, o serviço municipal de recolha de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaración de Conformidad

NVR-1108CG

Especificaciones Técnicas

El modelo NEVIR representa un dispositivo que cumple con los requisitos técnicos necesarios para su utilización adecuada. Las características y funcionalidades específicas se encuentran descritas en el manual del producto, al igual que las normas de seguridad.

Conformidad

El modelo ha sido sometido a pruebas exhaustivas y verificado para garantizar su conformidad con las normativas vigentes. El dispositivo cuenta con todos los certificados necesarios que acreditan su calidad y seguridad, conforme a las disposiciones legales.

Anexos

DIRECTIVA EMC

EN IEC 55014-1: 2021, EN IEC 55014-2: 2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021+A2: 2024, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021,

the EMC directive (2014/30/EU)

DIRECTIVA LVD “ LOW VOLTAGE” EEC

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 + A16:2023
EN IEC 60335-2-14:2023 + A1:2023 + A11:2023
EN 62233:2008

Low Voltage Directive 2014/35/EU

DIRECTIVA ROHS

Directive 2011/65/EU and amendment (EU)2015/863

DIRECTIVA LFGB

Regulation (EC) No. 1935/2004 and Commission Regulation (EU) No. 10/2011
§ 30 and § 31 LFGB and BfR Recommendation

DIRECTIVA ErP

Commission Regulation (EU) 2023/826 and EN 50564:2011

Para cualquier consulta puede dirigirse a:

NEVIR, S.A. C/ Francisco Rabal, 3 Polig. Ind. La Garena 28806 – Alcala de Henares www.nevir.es / nevir@nevir.es