

NEVIR®

SET BATIDORA DE MANO  
NVR-8350BA SET



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar su batidora de mano lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

NEVIR S.A., declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

DIRECTIVA ROHS:

2011/65/EU LAST AMENDED BY ( EU ) 2015/863

Descripción del aparato: **BATIDORA DE MANO**

Modelo NEVIR: **NVR-8350BA SET**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del Importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid, España



8

CONOCE TU SET DE BATIDORA DE MANO:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Botón de baja velocidad | 2. Botón de Alta velocidad |
| 3. Luz                     | 4. Motor                   |
| 5. Pir de batidora         | 6. Picadora                |
| 7. Cuchillas picadoras     | 8. Vaso Medidor            |
| 9. Varilla montaclaras     | 10. Accesorio para sujetar |



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones detalladamente antes de utilizar la batidora por primera vez.
2. Compruebe que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red local antes de conectar el aparato.



1

3. Evite que los niños u otras personas que no conocen el funcionamiento de esta máquina la utilicen, a menos que estén bajo la instrucción adecuada. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidos o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

4. Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.

5. Desenchufar el conector al cambiar los accesorios o después de su uso.

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico del Fabricante o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos. No utilice el aparato si está dañado.

7. Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y otros objetos a una distancia de la máquina cuando todavía está girando.

8. Nunca coloque el aparato cerca de una fuente de calor.

9. No toque la cuchilla de picar cuando se conecta a la corriente.



2

DATOS TÉCNICOS.

220 V – 240 V, 50/ 60 Hz, 700 W max.

Lista de Símbolos

V	Voltio	Hz	Hertz
W	Watio	~	Corriente alterna
	Clase II		Seguridad Probada
	Contacto con alimentos		Comunidad Europea

Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A. ya que se necesitan herramientas especiales.



7

durante 2 minutos después de 1 minuto de funcionamiento.

CÓMO LIMPIAR

1. Desenchufe el aparato.
2. No sumerja el motor en ningún líquido.
3. La caja de engranajes de la picadora puede enjuagarse debajo del grifo pero no la sumerja en el agua.
4. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de usarlos y evite el crecimiento de bacterias. Cuidado con las cuchillas que están muy afiladas!
5. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.



6

10. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas.

11. Antes del primer uso, lavar los accesorios cuidadosamente. Before using your appliance first time, clean the various accessories carefully. No sumergir el mango ni el cable en el agua ni en cualquier otro líquido o podría recibir una descarga eléctrica

**PRECAUCIÓN:** Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

CÓMO USAR LA BATIDORA

1. Coloque el mango eléctrico dentro del eje de la batidora, gire y bloquee.
2. Enchufe el aparato.
3. El vaso no debe tener más de 2/3 de su capacidad para evitar exceso de flujo.
4. Utilice siempre la batidora para mezclar alimentos con agua u otro líquido.
5. No use la batidora para mezclar solo alimentos duros, como granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales, chocolate, etc.
6. Dos velocidades para mezclar diferentes alimentos



3

7. No lo use en continuo durante más de 1 minuto y realice descansos de unos minutos para el siguiente uso. El motor puede dañarse.

8. Después de su uso, por favor, desconecte el enchufe y el desmonte el accesorio.

9. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas

CÓMO USAR LA VARILLA MONTACLARAS

1. Coloque las varillas montaclaras en el motor, gire y bloquee.
2. Enchufe el aparato
3. Dos velocidades para mezclar huevos o cremas, etc. En funcionamiento tenga especial cuidado con el pelo, bufandas, etc. para evitar daños.
4. Después de usarlo, no presione el interruptor para evitar salpicaduras de ingredientes líquidos sobre su ropa o encimera.
5. No lo use durante más de 1 minuto en continuo, de lo contrario el motor se puede quemar si se realiza durante mucho tiempo.
6. Después de usar desenchufar y limpiar



4

CÓMO USAR LA PICADORA.

1. Coloque la cuchilla para picar en el pasador central del recipiente de la picadora. Coloque en el recipiente para picar la comida como carne, queso, cebolla, especias, ajo, zanahorias, almendras, pasas, etc
2. Cacahuets 210 gramos de una vez.
3. Coloque la caja de engranaje en el recipiente del picador. Coloque el motor en la caja de engranajes y conéctela.
4. Presione el interruptor para poner en funcionamiento la picadora. Durante el procesamiento sostenga el motor con una mano y el vaso picador con la otra.
5. Después de usar desenchúfelo y saque el motor de la caja de engranajes, luego retire la caja de engranajes.
6. Retire con cuidado la cuchilla porque está afilada
7. Retire los alimentos procesados del recipiente de la picadora.

**PRECAUCIÓN:** El tiempo de picado no debe de exceder de 30 segundos cada vez, y la cantidad de alimento ha de ser inferior a 210 gramos. Descanse



5