


## FUNCIONAMIENTO BOTÓN MOUSE

El botón MOUSE en el mando, se usa para poder desplazarse y señalar en algunas aplicaciones que lo necesiten. El botón se encuentra en el mando a distancia.



Cuando pulsemos el botón nos aparecerá en la pantalla en el lado inferior derecho un gráfico el cual nos indicará que esta activa la función MOUSE, que es similar a la de un ratón del PC, por la cual nos podemos desplazar por la pantalla:



Por ejemplo, en la aplicación NETFLIX de la SMART TV, nos podemos desplazar por la pantalla para seleccionar la serie y/o película que deseamos ver.

Pulsando una vez más en MOUSE aparecerá en pantalla un puntero de ratón para movernos y entrar.

