


# nevir<sup>®</sup>

**NO FROST**

MANUAL DEL UTILIZADOR

MODEL: NVR-5900AMRID



# 1. AVISOS DE SEGURANÇA

## 1.1 Instruções de segurança importantes



Aviso: Risco de incêndio / materiais inflamáveis.

Este aparelho destina-se à utilização em ambientes domésticos e similares, tais como áreas de cozinha do pessoal em lojas, offices e outros ambientes de trabalho; casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial; ambientes do tipo bed & breakfast; catering e aplicações similares não retalhistas.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar perigo.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.

O aparelho deve ser desconectado após o uso e antes de fazer a manutenção do aparelho.

**ATENÇÃO:** Evitar qualquer obstrução das aberturas de ventilação no interior da caixa do aparelho ou na estrutura incorporada.

**AVISO:** Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento para além dos recomendados pelo fabricante.

**AVISO:** Não danificar o circuito do refrigerante.

**AVISO:** Não utilizar aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.

**AVISO:** Eliminar o frigorífico de acordo com os regulamentos locais, uma vez que este utiliza gás refrigerante e inflamável.

**AVISO:** Ao instalar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

**AVISO:** Não fixar tomadas eléctricas portáteis ou fontes de alimentação na parte de trás do dispositivo. Não utilizar extensões, cabos de extensão, ou adaptadores de dois pinos não ligados à terra para ligar o dispositivo.

**PERIGO:** Há o risco de as crianças ficarem presas no seu interior. Antes de deitar fora o seu velho frigorífico ou congelador:

- Retirar as portas.
- Deixar as prateleiras no lugar para que as crianças não possam facilmente subir para dentro.

O frigorífico deve ser desligado da corrente eléctrica antes de instalar quaisquer acessórios.

O refrigerante e o material de espuma ciclopentano utilizado para o refrigerador é inflamável. Por conseguinte, ao eliminar o frigorífico, este deve ser mantido afastado de qualquer fonte de incêndio e ser recuperado por uma empresa especializada com o adequado qualification, e nunca deve ser eliminado por combustão, a fim de evitar danos para o ambiente ou qualquer outro risco.

**Norma EN:** este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão. As crianças dos 3 aos 8 anos de idade podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

**Para a norma IEC:** Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Para evitar a contaminação ou desperdício de alimentos, observar as seguintes instruções:

- A abertura da porta por longos períodos de tempo pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos dos aparelhos.
- Limpar regularmente superfícies que podem entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpar os tanques de água, se não tiverem sido utilizados durante 48h; e sistemas de descarga ligados ao abastecimento de água, se não tiver sido extraída água durante 5 dias. (Nota 1)
- Armazenar carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico para que não entrem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo. (Nota 2)
- Os compartimentos de duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos. (Nota 3).
- **Os aparelhos sem um compartimento de 4 estrelas não são adequados para congelar alimentos.** (Nota 4)
- Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante um longo período de tempo, desligá-lo, descongelá-lo, limpá-lo, secá-lo, e deixar a porta aberta para evitar a formação de bolor e mofo no interior do aparelho.

**Notas 1, 2, 3, 4:** Verifique se aplicável de acordo com o tipo de compartimento do seu produto.

Se o aparelho for autónomo, não está concebido para ser utilizado como um aparelho integrável.

Qualquer substituição ou reparação de lâmpadas LED deve ser efectuada pelo fabricante, pelo seu serviço técnico ou por um profissional devidamente qualificado. **Este produto contém 2 fontes de luz de classe de eficiência energética G.**

Para evitar riscos devidos à instabilidade do aparelho, este deve ser instalado de acordo com as instruções de utilização.

**AVISO:** Ligar apenas ao abastecimento de água potável (para aparelhos com máquina de fazer gelo).


Para evitar que as crianças fiquem presas no interior, manter o aparelho fora do seu alcance (para produtos com fechadura de porta).

## 1.2 Significado dos símbolos de aviso de segurança

 Símbolo de proibição	Este é um símbolo de proibição. Qualquer incumprimento das instruções marcadas com este símbolo pode resultar em danos para o produto ou riscos de segurança para o utilizador.
 Símbolo de advertência	Este é um símbolo de aviso. Qualquer operação deve ser realizada em estrita conformidade com as instruções marcadas com este símbolo, pois se não o fizer pode resultar em danos no produto ou em risco de ferimentos.
 Símbolo de cuidado	Este é um símbolo de precaução. As instruções marcadas com este símbolo requerem um nível especial de cautela. A falta de atenção pode resultar em lesões menores ou moderadas e danos no produto.


Este manual contém muitas informações de segurança importantes que os utilizadores devem estar cientes.

## 1.3 Avisos relacionados à eletricidade




Não puxar o cabo de alimentação para desligar o frigorífico. Segurar firmemente a ficha e puxá-la directamente para fora da tomada.

Para garantir uma utilização segura, ter cuidado para que o cordão não seja danificado, e não utilizar cordões gastos ou danificados.




Utilizar uma tomada eléctrica dedicada que não seja partilhada com outros aparelhos eléctricos. A ficha deve ter um contacto firme com a tomada ou pode resultar em incêndio.

Verificar se a ligação à terra está ligada de forma fiável.




Se houver fuga de refrigerante ou outros gases inflamáveis, fechar a válvula com fugas e abrir portas e janelas. Não desligar o frigorífico ou outros aparelhos eléctricos, uma vez que as faíscas podem causar um incêndio.




Não colocar outros aparelhos eléctricos em cima do frigorífico, a menos que sejam produtos seguros especificados pelo fabricante.

## 1.4 Avisos sobre a utilização do dispositivo



Não desmonte ou volte a montar o frigorífico por conta própria. A manutenção do aparelho só deve ser efectuada por um profissional.

Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu departamento de serviços ou outros profissionais relacionados para evitar riscos.




Os espaços entre as portas do frigorífico e o corpo principal são estreitos, por isso tenha cuidado para não colocar a mão nestas áreas para evitar beliscar os dedos. Fechar cuidadosamente a porta para que nenhum objecto caia para fora.

Não recolher alimentos ou recipientes com as mãos molhadas do compartimento do congelador quando o aparelho estiver a funcionar, especialmente recipientes metálicos, para evitar danos causados pelo congelamento.




Não permitir que as crianças subam no aparelho ou subam dentro do frigorífico, pois existe o risco de asfixia ou de queda.




Não colocar objectos pesados em cima do frigorífico, pois podem cair ao fechar ou abrir a porta e existe o risco de ferimentos.

Desligar o aparelho se houver uma falha de energia ou se precisar de ser limpo. Não voltar a ligar o aparelho à fonte de alimentação nos cinco minutos seguintes a desligá-lo, para evitar danos no compressor devido a vários arranques sucessivos.


## 1.5 Avisos sobre a instalação



Não colocar artigos inflamáveis, explosivos, voláteis ou altamente corrosivos no frigorífico para evitar danos no produto ou perigo de incêndio. Não colocar substâncias ou objectos inflamáveis perto do frigorífico para evitar o risco de incêndio.



Este frigorífico foi concebido para uso doméstico, tal como o armazenamento de alimentos. Não deve ser utilizado para outros fins, tais como armazenamento de sangue, medicamentos ou outros produtos biológicos, etc.



Não armazenar cerveja, bebidas ou outros líquidos armazenados em garrafas ou recipientes fechados no compartimento de congelação, ou as garrafas podem partir-se do congelamento e causar danos.

## 1.6 Avisos sobre energia

1. O frigorífico pode não funcionar de forma consistente (o conteúdo pode descongelar ou o compartimento do congelador pode ficar demasiado quente) se for colocado abaixo da temperatura mínima do intervalo de temperatura para o qual o aparelho foi concebido durante muito tempo.
2. Não coloque bebidas carbonatadas no congelador ou compartimentos de baixa temperatura e alguns produtos, como cubos de gelo, não devem ser consumidos muito frios.
3. Não exceda o tempo de armazenamento recomendado por fabricantes de alimentos de qualquer tipo, e especialmente para alimentos congelados comercialmente rápidos em freezers e compartimentos de armazenamento de produtos congelados;
4. Tome as precauções necessárias para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação do aparelho, como embrulhá-los em várias camadas de jornal.
5. Um aumento na temperatura de alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode reduzir o tempo que os alimentos podem ser congelados.

## 1.7 Avisos de descarte

O gás refrigerante e a espuma de ciclopentano usados neste refrigerador são inflamáveis. Portanto, quando o aparelho for descartado, ele deve ser mantido longe de qualquer fonte de fogo e deve ser reciclado por uma empresa de reciclagem especialmente qualificada. Nunca deve ser descartado por meio de ser queimado, a fim de evitar danos ao meio ambiente e qualquer outro risco.

Quando o refrigerador tiver que ser colocado fora de serviço, remova as portas e remova as juntas e prateleiras. Coloque as portas e prateleiras em local adequado para evitar que crianças fiquem presas ao entrarem no aparelho.




Com base na diretiva europeia 2012/19 / UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), os eletrodomésticos não podem ser jogados nos contentores municipais habituais; Eles devem ser coletados seletivamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos componentes e materiais que os compõem e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente.


O símbolo de lata de lixo riscado é marcado em todos os produtos para lembrar os consumidores da obrigação de separá-los para coleta seletiva. O consumidor deve entrar em contato com as autoridades locais ou o vendedor para obter informações sobre o descarte correto de seu aparelho.

## 2. Uso adequado do frigorífico

### 2.1 Posicionamento




Ao mover o aparelho, não o coloque de cabeça para baixo ou horizontalmente. Nunca o incline mais do que 45°. Antes de utilizar, remover todas as embalagens, incluindo rolhas e fita adesiva do interior do frigorífico, e remover a película protectora das portas e paredes. Se o frigorífico tiver de ser deslocado, prenda todas as peças de vidro, gavetas e portas com fita adesiva.




Manter o frigorífico afastado do calor e da luz solar directa. Não colocar o aparelho em áreas húmidas para evitar ferrugem ou efeito de isolamento reduzido.

Não limpar o frigorífico com spray ou água, ou colocá-lo onde possa ser salpicado com água, para que as propriedades de isolamento eléctrico do frigorífico não sejam afectadas.



O frigorífico deve ser colocado dentro de casa, numa sala bem ventilada, com um chão firme e nivelado. Nivele as pernas se necessário.



Um espaço de mais de 30cm deve ser deixado no topo do frigorífico, e deve ser colocado contra uma parede com pelo menos 10cm de espaço livre atrás dele para facilitar a dissipação de calor.


### Precauções antes da instalação:

Antes de instalar ou ajustar acessórios, certifique-se de que o refrigerador esteja desconectado da rede eléctrica.

Tome todas as precauções para evitar ferimentos devido à queda do aparelho.

## 2.2. Nivelamento dos pés

Diagrama esquemático do nivelamento dos pés




(A imagem acima é apenas para referência. Consultar a configuração real de acordo com o produto físico ou de acordo com a ficha técnica do distribuidor).

Processo de ajuste:

- Rodar as pernas no sentido dos ponteiros do relógio para levantar o refrigerador.
- Rodar as pernas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixar o refrigerador.
- Ajustar as pernas esquerda e direita de acordo com as instruções acima até o refrigerador estar nivelado.

## 2.3 Ajuste do nivelamento das portas

Ferramentas necessárias	
	Chave inglesa



(Esta imagem é apenas para referência. Consulte a configuração real de acordo com o produto físico ou a ficha técnica do distribuidor).

### Quando a porta do refrigerador é baixada:


Abrir a porta e soltar a porca da fechadura com uma chave. Rodar a porca de ajuste no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para levantar a porta e quando esta estiver alinhada, apertar a porca de fecho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

### Quando a porta do refrigerador é levantada:


Abrir a porta e rodar a porca de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio para baixar a porta e, quando esta estiver alinhada, apertar a porca de bloqueio no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

## 2.4. Substituição de luz

Qualquer reparação ou manutenção de lâmpadas LED deve ser efectuada pelo fabricante, pelo seu serviço técnico ou por outro profissional técnico igualmente qualificado.


	1. Desligar o aparelho da tomada antes de remover a lâmpada.		2. Retirar a sombra da lâmpada com uma chave de fendas.
	3. Retirar o painel da lâmpada.		4. Retirar o terminal de ligação.

## 2.5 Comissionamento



Antes do arranque inicial, mantenha o frigorífico imóvel e direito durante duas horas antes de o ligar à fonte de alimentação.

Antes de colocar alimentos frescos ou congelados, o frigorífico deve ter estado a funcionar durante pelo menos 2-3 horas, e até 4 horas se for verão e a temperatura ambiente for mais elevada.




Manter uma distância suficiente em redor do aparelho para que as portas e gavetas possam ser abertas.

## 2.6 Dicas de poupança de energia

- O aparelho deve ser colocado na parte mais fria da sala, longe de aparelhos produtores de calor, condutas de aquecimento e luz solar directa.
- Deixar arrefecer os alimentos que ainda estão quentes antes de os colocar no frigorífico. A sobrecarga do aparelho obriga o compressor a funcionar mais tempo, e os alimentos que congelam mais lentamente podem perder qualidade ou estragar-se.
- Envolver bem os alimentos, e secar os recipientes antes de os colocar. Isto evita a acumulação de gelo no interior do frigorífico.
- Não alinhar as paredes do frigorífico com folha de alumínio, papel de cera ou toalhas de papel, pois interferem com a circulação do ar frio e reduzem a eficiência do aparelho.
- Organizar e rotular os alimentos para reduzir o número de vezes que a porta é aberta. Retire todos os itens que precisar de cada vez e feche a porta o mais rápido possível.

### 3. ESTRUTURA E FUNÇÕES DO FRIGORIFICO

#### 3.1 Componentes



A imagem acima é apenas para sua referência, o layout pode mudar dependendo do produto real.

#### Câmara de refrigeração

- O refrigerador de entrada é adequado para armazenar uma variedade de frutas, vegetais, bebidas, e outros alimentos para consumo a curto prazo (recomendado: 3 a 5 dias).
- Não colocar os alimentos cozinhados na câmara fria até que sejam arrefecidos à temperatura ambiente.
- Recomenda-se que os alimentos sejam selados ou embalados bem antes de serem armazenados.
- As prateleiras de vidro podem ser ajustadas para cima ou para baixo para organizar o espaço de armazenamento e facilitar a sua utilização.

## Câmara de congelamento

- A câmara de congelação a baixa temperatura pode manter os alimentos frescos durante muito tempo e é utilizada principalmente para armazenar alimentos congelados e fazer gelo.
- A câmara de congelação é adequada para o armazenamento de carne, peixe e outros alimentos que não serão consumidos a curto prazo.
- Os pedaços de carne devem de preferência ser divididos em pequenos pedaços para facilitar o acesso. É favor notar que os alimentos devem ser consumidos durante o tempo de armazenamento.
- Se quiser congelar alimentos rapidamente, pode definir o modo InstantFreeze.

A disposição das prateleiras e gavetas mostradas na figura acima é a mais eficiente em termos energéticos.

**Nota:** O armazenamento de demasiados alimentos durante o funcionamento após a ligação inicial de energia pode afectar negativamente o efeito de congelação do refrigerador. Os alimentos armazenados não devem bloquear a saída de ar, caso contrário, o efeito de congelamento também será afectado negativamente.


## 3.2 FUNÇÕES

### 1. Utilização dos botões

- A. Aumentar a temperatura
- B. Selecção da gama de temperaturas
- C. Diminuir a temperatura
- D. Definição de modo/função
- E. Bloqueio/Desbloqueio

### 2. Display

- 1. Compartimento do refrigerador
- 2. Compartimento do congelador
- 3. Modo refrigeração súper-rápido (InstantCool)
- 4. Modo congelação súper-rápido (InstantFreeze)
- 5. Ícone de bloqueio
- 6. Modo de férias



### 3. Bloqueio/Desbloqueio

No estado não bloqueado, premir a tecla E durante 3 segundos. O frigorífico irá para o estado de bloqueio e o ícone 4 será exibido. Para libertar o estado bloqueado, premir a tecla E durante 3 segundos enquanto estiver no estado bloqueado até o ícone 4 ser visualizado, depois a unidade será desbloqueada.

### 4. Definição do modo

Prima a tecla MODE, e os modos InstantCool , InstantFreeze e Férias serão alterados de acordo com a seguinte sequência:



No modo de férias, a temperatura do congelador é automaticamente definida para -18°C e a câmara frigorífica é mantida a uma temperatura estável para poupar energia.

No modo InstantCool, a temperatura do frigorífico é regulada automaticamente para 2°C. Ao sair deste modo, a temperatura voltará à temperatura que foi definida antes de iniciar o modo InstantCool.

O modo InstantCool será desactivado se alguma das seguintes condições for satisfeita:

- Algum outro modo é definido usando os botões
- O tempo de funcionamento do modo atinge as 6h

No modo de congelação rápida InstantFreeze, a temperatura da câmara de congelação é automaticamente definida para -24°C. Ao sair do modo de congelação rápida, a temperatura definida da câmara de congelação volta automaticamente para a temperatura definida antes do modo de congelação rápida.

O modo InstantFreeze será desactivado se alguma das seguintes condições for satisfeita:

- Algum outro modo é definido usando os botões
- O tempo de funcionamento do modo atinge 24h

**Nota:** Se houver uma falha de energia, ao reiniciar o congelador funcionará a -18°C e o frigorífico a 5°C depois de sair dos modos InstantCool e InstantFreeze.

**Nota:** A função de congelamento rápido é concebida para manter o valor nutricional dos alimentos no congelador e pode congelar os alimentos no menor tempo possível. Se uma grande quantidade de alimentos tiver de ser congelada de uma vez, recomenda-se que o utilizador utilize a função de congelamento rápido para preservar eficazmente os nutrientes dos alimentos e facilitar o seu armazenamento.

## 5. Definição da temperatura do frigorífico

Prima a tecla SELECT TEMP. para seleccionar a câmara de arrefecimento  / câmara de congelação , e o ícone da zona de temperatura e a temperatura será exibida. Definida do ícone correspondente serão exibidos. Seleccionar a câmara a ser definida e botão de aumento de temperatura  para ajustar os graus. Cada vez que o pressiona, o a temperatura aumentará em 1°C. Para diminuir a temperatura, seleccionar o compartimento a ser ajustado e premir a tecla  para diminuir a temperatura. Cada vez que a tecla é premida, a temperatura irá diminuir 1 grau.

O intervalo de regulação da câmara frigorífica é de 2~8°C, e o da câmara de congelação é de -24~-16°C. A nova temperatura regulada torna-se efectiva após o bloqueio. Quando for regulada para o valor limite, premir a tecla de regulação da temperatura correspondente produzirá o som da tecla inválida.

**Ajuste recomendado: Câmara de refrigeração 4°C, câmara de congelação -18°C.**

## 6. Sinal de aviso de abertura de porta

Quando a porta do frigorífico é aberta, a música de abertura da porta toca. Manter pressionados os botões de aumentar e diminuir a temperatura ao mesmo tempo durante 3 segundos para ligar ou desligar o som de abertura da porta (é activado na fábrica).

## 7. Alerta de abertura de porta

Se a porta do frigorífico for mantida aberta durante mais de 120 segundos, soará um alarme para indicar isto. Fechar a porta ou premir qualquer botão no visor para desactivar o som. Note que se a porta for mantida aberta durante muito tempo, os alimentos armazenados podem estragar-se; recomenda-se fechar a porta o mais cedo possível.

## 8. Memória em caso de falha de energia

Em caso de falha de energia, o estado de funcionamento actual será registado e mantido quando a energia for restaurada.

## 9. Indicadores de falhas

Os avisos seguintes no visor indicam as falhas correspondentes do frigorífico. Embora o frigorífico possa continuar a funcionar frio com as seguintes avarias, o utilizador deve contactar um especialista para manutenção e reparação a fim de assegurar o funcionamento óptimo do aparelho.

Código	Descripción
E1	Falha do sensor de temperatura do frigorífico
E2	Falha do sensor de temperatura do congelador
E5	Erro no circuito de detecção da sonda de descongelamento
E6	Erro de comunicação
E7	Falha do sensor de temperatura ambiente

## 4. Manutenção e cuidado do dispositivo

### 4.1 Limpeza geral

A poeira atrás do frigorífico e no chão deve ser limpa frequentemente para melhorar o efeito de arrefecimento do aparelho e para poupar energia. Verificar regularmente os selos das portas para ter a certeza de que não há resíduos. Limpar os selos com um pano macio humedecido com água com sabão ou detergente diluído.

O interior do frigorífico deve ser limpo regularmente para evitar odores.

Desligue o frigorífico antes de limpar o interior, e retire todos os alimentos, bebidas, prateleiras, gavetas, etc.

Utilizar um pano macio ou esponja para limpar o interior do frigorífico com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio misturado com um litro de água morna. Em seguida, enxaguar com água e limpar. Após a limpeza, abrir a porta e deixá-la secar antes de a ligar à corrente.

Recomenda-se limpar regularmente as áreas mais difíceis do frigorífico (tais como juntas estreitas, fendas ou cantos) com um pano macio, escova macia, etc. e quando necessário, combiná-las com algumas ferramentas auxiliares (tais como paus finos) para garantir que não se acumulem contaminantes ou bactérias nestas áreas.

Não utilizar sabão, detergente (líquido ou pó), produto de limpeza aerossol, etc., pois podem causar odores no interior do frigorífico ou contaminar os alimentos.

Limpar a estrutura da prateleira, prateleiras e gavetas com um pano macio humedecido com água com sabão ou detergente diluído. Limpar com um pano macio ou deixar secar naturalmente.

Limpar a superfície exterior do frigorífico com um pano macio humedecido com água com sabão, detergente, etc., e secar.

Não utilizar escovas duras, esfregões de alumínio, abrasivos (tais como pasta de dentes), solventes orgânicos (tais como álcool ou acetona, etc.), água a ferver, ou substâncias ácidas ou alcalinas que possam danificar a superfície do frigorífico e o seu interior. Água a ferver e solventes orgânicos como o benzeno podem deformar ou danificar partes de plástico.


Não lavar directamente com água e outros líquidos durante a limpeza para evitar curto-circuitos e para evitar afectar o isolamento eléctrico do refrigerador.



**Desligar o frigorífico para descongelação e limpeza.**

### 4.2 Limpeza das prateleiras das portas


- Pressione a prateleira de acordo com as setas da imagem e puxe-a para cima para a remover.
- Lavar a prateleira e reinstalá-la à altura desejada.



### 4.3 Limpeza das prateleiras de vidro

Como a parte de trás do frigorífico que entra em contacto com a prateleira tem uma paragem, a prateleira deve ser levantada primeiro para a retirar.

Ajustar e limpar as prateleiras conforme necessário.



### 4.4 Descongelação

O frigorífico é feito com base no princípio de arrefecimento por ar e, portanto, tem a função de descongelamento automático. O gelo formado devido à mudança de estação ou temperatura também pode ser removido manualmente por desconexão do aparelho da alimentação eléctrica ou por limpeza com uma toalha seca.

### 4.5 Longos períodos de desuso

**Falha de energia:** Em caso de falha de energia, a comida dentro do aparelho pode ser guardada durante várias horas, mesmo no Verão. Durante uma falha de energia, reduzir os tempos de abertura das portas e não colocar mais comida no frigorífico.

**Não utilização prolongada:** O aparelho deve ser desligado da tomada e depois limpo; e as portas devem ser deixadas abertas para evitar a formação de odores.

**Deslocação:** Antes de deslocar o frigorífico, retirar todos os artigos do interior, colar as prateleiras de vidro, gaveta mais estaladiça, gavetas de congelação, etc., e apertar os pés de nivelamento. Fechar as portas e prendê-las com fita adesiva. Ao mover o aparelho, este não deve ser colocado de cabeça para baixo ou horizontalmente, e qualquer sacudidela deve ser evitada. A inclinação durante o movimento não deve exceder 45°.



O aparelho deve funcionar ininterruptamente uma vez iniciado. Regra geral, a operação do aparelho não deve ser interrompida, caso contrário, a sua vida útil pode ser prejudicada.

## 5. Solução de problemas

Você pode tentar consertar esses problemas sozinho. Caso não sejam resolvidos, entre em contato com o serviço técnico oficial.

Mau funcionamento	Verifique se o aparelho está ligado à rede e se a ficha faz um bom contacto. Verifique se a tensão está muito baixa. Verifique se há queda de energia ou falha no circuito.
Odor	Embrulhe bem os alimentos com odores fortes. Compruebe si hay algún alimento en mal estado. Limpe o interior do frigorífico.
O compressor está funcionando por um longo tempo	Isso é normal no verão, quando a temperatura ambiente é mais alta. Não é recomendado que o refrigerador esteja muito cheio. Deixe os alimentos esfriarem antes de colocá-los. As portas são abertas com muita frequência.
A luz não acende	Verifique se o frigorífico está ligado à corrente e se a luz de iluminação está danificada. Mandar substituir a luz por um especialista.
As portas não fecham corretamente	A porta está obstruída por embalagens de alimentos. O frigorífico está inclinado.
Ruído alto	Verifique se o piso está nivelado e se o frigorífico está colocado de forma estável. Verifique se os acessórios estão colocados nos locais apropriados.
A junta de vedação da porta não está a vedar	Remova matérias estranhas do vedante da porta. Aqueça a vedação da porta e depois arrefeça-a para restauração (utilize um secador elétrico ou utilize uma toalha quente para aquecimento).
O depósito de água transborda	Hay demasiados alimentos almacenados, o éstos contienen demasiada agua, lo que da lugar al desescarche. Las puertas no están bien cerradas. La entrada de aire genera hielo y aumenta el agua por el desescarche.
Gabinete quente	A dissipação de calor do condensador embutido pelas paredes é normal. Se for devido a temperaturas ambientes muito altas ou muitos alimentos armazenados, uma boa ventilação é recomendada para facilitar a dissipação de calor.
Condensação na superfície	A condensação na parte externa e na calafetagem é normal se a umidade ambiente for muito alta. Seque com um pano limpo.
Ruído anormal	Zumbido: O compressor pode zumbir durante o funcionamento, especialmente durante o arranque e paragem. Isso é normal. Rachadura: O fluxo de refrigerante dentro da geladeira pode produzir sons de estalo que também são normais.

Tabla 1 Clases climáticas

Classe	Símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado prolongado	SN	+ 10 ~ + 32
Temperado	N	+ 16 ~ + 32
Subtropical	ST	+ 16 ~ + 38
Tropical	T	+ 16 ~ + 43

**Temperado prolongado:** este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que vão de 10°C a 32°C.

**Temperado:** este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 16°C e 32°C.

**Subtropical:** este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 16°C e 38°C.

**Tropical:** este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 16°C e 43°C.

*Especial para a nova norma europeia:*

As peças da tabela seguinte podem ser adquiridas no nosso serviço pós-venda:

Peça sobressalente	Vendido a	Tempo mínimo de disponibilidade
Termóstatos	Profissionais de manutenção	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Sondas de temperatura	Profissionais de manutenção	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Placas de circuito impresso	Profissionais de manutenção	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Luzes	Profissionais de manutenção	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Puxadores de porta	Serviços de reparação e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Dobradiças	Serviços de reparação e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Prateleiras	Serviços de reparação e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Cestas	Serviços de reparação e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o lançamento do último modelo
Borrachas de porta	Serviços de reparação e utilizadores finais	Pelo menos 10 anos após o lançamento do último modelo

Caro cliente,

1. Se deseja devolver ou substituir o produto, por favor contacte a loja onde o compra. (Lembre-se de trazer a factura de compra)

2. Se o seu produto se avariar e precisar de reparação, contacte por favor o fornecedor do serviço pós-venda.

## CONDIÇÕES DA GARANTIA

Este aparelho é garantido por três anos a partir da data de venda contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes. A fim de justificar a data de compra, será obrigatório apresentar a factura ou o recibo de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutra país, consulte o seu distribuidor para as condições aplicáveis.

## EXCLUSÕES DA GARANTIA

1. Controles remotos, borrachas de entrada de drenagem, encaixes e vedações de portas, proteção contra calafetação
2. Danos em esmaltes, tintas, niquelagem, cromagem, oxidação ou outros tipos de peças ou componentes estéticos que não afetam o funcionamento interno do aparelho.
3. Danos nas peças de desgaste devido ao uso, corrosão ou oxidação, sejam causados pelo uso normal do aparelho ou deterioração acelerada devido a circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis. Não é adequado para uso ao ar livre.
4. Danos em peças frágeis de vidro, vitrocerâmica, plásticos, puxadores, cestos, portas ou lâmpadas, quando a sua falha ou quebra não seja atribuível a defeito de fabricação.
5. Avarias causadas por causas fortuitas ou acidentes de força maior, ou como consequência de uso anormal, negligente ou impróprio do dispositivo.
6. Responsabilidade civil de qualquer natureza.
7. Danos consequentes no aparelho, desde que não sejam causados por uma avaria interna.
8. Manutenção ou conservação do aparelho: revisões periódicas, ajustes e graxas.
9. Defeitos que possam sofrer acessórios e complementos, adaptadores, cabos externos, bolsas, peças de reposição de todos os tipos, lâmpadas, bem como qualquer peça considerada consumível pelo fabricante.
10. Falhas causadas por instalação incorreta ou ilegal, ventilação inadequada, falta de aterramento em casa, falhas de energia, modificações inadequadas ou uso de peças sobressalentes não originais.
11. Aparelhos usados em aplicações industriais ou para fins comerciais.
12. Aparelhos com número de série ilegível ou alterado.
13. Defeitos ou avarias produzidos como resultado de reparos, modificações ou desmontagem da instalação do dispositivo pelo usuário ou por um técnico não autorizado pelo fabricante, ou como resultado do não cumprimento manifesto das instruções do fabricante para uso e manutenção.
14. Durante o período de garantia é imprescindível manter todos os manuais junto com o equipamento. Se o equipamento for vendido, ou doado, o manual e todos os documentos relacionados devem ser entregues ao novo usuário. Se algum deles for perdido, sua substituição não poderá ser reivindicada.
15. Falhas que tenham origem ou sejam consequência direta ou indireta de: contato com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do meio ambiente: terremotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa, como insetos, roedores e outros animais que possam ter acesso ao interior da máquina ou seus pontos de conexão.
16. Danos derivados de terrorismo, motim ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; fatos das ações das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e atos de guerra (declarados ou não); reação nuclear ou radiação ou contaminação radioativa; vício ou defeito das mercadorias; factos classificados pelo Governo da Nação como "catástrofe ou calamidade nacional".

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto. Quaisquer alterações ao manual serão actualizadas no nosso sítio web, pode consultar a versão mais recente.

nevir®

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

### **DIRECTIVA EMC**

EMC (2014/30/EU)  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

### **LOW VOLTAGE DIRECTIVA LVD**

LVD (2014/35/EU)  
EN 60335-2-24:2010 +A1:2019+ A2:2019  
+A11:2020,  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019  
+A14:2019+A2:2019 +A15:2021

### **DIRECTIVA RoHS**

2011/65/EU  
Regulation (EU) 2019/2019

Descripciones del aparato: **Frigorífico Americano**

Modelo/s NEVIR: **NVR-5900AMRID**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **Nevir S.A.**  
**C/Francisco Rabal 3, Polígono Industrial**  
**La Garena , 28806 Alcalá de Henares**  
**Madrid, Spain**