

nevir[®]

Manual de Instrucciones de la Lavadora NVR-WMFL1410DINA-BC



Este manual de instrucciones ha sido diseñado para proporcionarle toda la información necesaria para operar y mantener su nueva lavadora de forma segura y eficiente. Contiene pasos detallados y consejos importantes sobre la instalación correcta, el uso diario, la programación de ciclos de lavado y las rutinas de limpieza y mantenimiento. Le recomendamos encarecidamente que lea este manual de principio a fin antes de cualquier uso, ya que comprender sus funciones y las precauciones de seguridad esenciales garantizará el rendimiento óptimo de su aparato y prolongará su vida útil. Nuestra prioridad es su seguridad y satisfacción, y este manual es una herramienta fundamental para ayudarle a conseguir ambas.

Instrucciones de seguridad importantes

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad para utilizar el aparato.

1.1 Avisos generales



Lea atentamente

Lea estas instrucciones atentamente antes de utilizar el aparato.



Guarde la información

Guarde estas instrucciones y la información del producto para referencia futura o para futuros propietarios.



No lo encienda si está dañado

No encienda el aparato si presenta daños causados durante el transporte.

1.2 Utilización conforme a lo prescrito

Utilice el aparato solo:



Para prendas de vestir adecuadas

Para lavar prendas de vestir lavables a máquina y lana lavable a mano, de acuerdo con la respectiva etiqueta de conservación.



Con agua y detergentes convencionales

Con agua del grifo y detergentes convencionales o productos de tratamiento adecuados para máquinas de lavar ropa.



Solo para uso doméstico

Exclusivamente para uso doméstico privado y en espacios interiores.



Hasta 4000 m de altitud

Hasta una altitud de 4000 metros sobre el nivel del mar.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato puede ser utilizado por niños con edad igual o superior a 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento o experiencia, siempre que estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones previas sobre su utilización y comprendan los peligros asociados.

No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser efectuados por niños sin la supervisión de un adulto. Mantenga a los niños con menos de 3 años de edad y a los animales de compañía alejados del aparato.



1.4 Instalación segura

Asegúrese de realizar una instalación correcta para evitar riesgos.

⊗ **ADVERTENCIA: ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las instalaciones incorrectas son peligrosas.

- Conecte y utilice el aparato solo de acuerdo con los datos de la placa de características.
- Conecte el aparato solo a una fuente de alimentación de corriente alterna a través de una toma de corriente con contacto de conexión a tierra debidamente instalada.
- El sistema de tierra de protección de la instalación eléctrica doméstica debe cumplir los reglamentos en vigor. Asegúrese de que la instalación tiene una sección transversal de cable adecuada.
- Si utiliza un dispositivo de corriente residual, asegúrese de que solo sea compatible con el tipo de calefacción indicado por el símbolo.
- Nunca alimente el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o control remoto.
- Una vez instalado el aparato, la clavija de red en el cable de alimentación debe estar libremente accesible. Si el acceso libre no es posible, se debe instalar un interruptor de aislamiento de todos los polos en la instalación eléctrica permanente de acuerdo con los reglamentos de instalación.
- Al instalar el aparato en su ubicación final, asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado o dañado.

El aislamiento incorrecto del cable de alimentación es peligroso.

- Nunca deje que el cable de alimentación entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- Nunca deje que el cable de alimentación entre en contacto con cantos o aristas afiladas.
- Nunca doble, aplaste o modifique el cable de alimentación.

⊗ **ADVERTENCIA: ¡Riesgo de incendio!**

- No utilice cables de extensión o regletas de tomas múltiples.
- Si el cable de alimentación es demasiado corto y no está disponible uno más largo, póngase en contacto con un electricista cualificado para adaptar la instalación doméstica.

⊗ **ADVERTENCIA: ¡Riesgo de lesiones!**

- El aparato no puede ser levantado por una sola persona.

Si el aparato se coloca incorrectamente en una columna de lavadora y secadora, puede caerse.

- Apile la secadora solo encima de una lavadora utilizando el kit de conexión suministrado por el fabricante. No se permite ningún otro método de instalación.
- No coloque el aparato en una columna de lavadora y secadora si el fabricante de la secadora no proporciona un kit de conexión adecuado.
- No coloque aparatos de fabricantes diferentes o con diferentes profundidades y anchuras en una columna de lavadora y secadora.
- No instale una columna de lavadora y secadora encima de otra; los aparatos pueden caerse.

AVISO – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden asfixiarse si se tapan la cabeza o quedan atrapados en el material de embalaje.

- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños jueguen con el embalaje.

PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!

El aparato puede moverse o vibrar durante el funcionamiento.

- Instale el aparato sobre una superficie limpia, nivelada y firme.
- Nivele el aparato utilizando sus pies ajustables y un nivel.

Las mangueras y los cables de alimentación instalados incorrectamente pueden provocar tropiezos.

- Instale las mangueras y los cables de alimentación de forma que no supongan un obstáculo.

Mover el aparato hacia componentes que sobresalen, como la puerta, puede causar daños.

- No mueva el aparato hacia componentes que sobresalen.

PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de cortes!

Los bordes afilados de la unidad pueden causar cortes al tocarlos.

- No toque los bordes afilados del aparato.
- Utilice guantes de protección al instalar y transportar el aparato.

1.5 Utilización segura

Siga estas directrices para utilizar el aparato de forma segura.

AVISO – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Un aparato dañado o un cable de alimentación defectuoso son peligrosos.

- No utilice nunca un aparato dañado.
- Para desconectar el aparato, tire siempre del enchufe, nunca del cable de alimentación.
- Si el aparato o el cable de alimentación están dañados, desconecte inmediatamente el aparato o desconecte el fusible en la caja de fusibles y cierre la llave del agua.
- Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. → Página 52

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- Utilice el aparato solo en espacios interiores.
- No exponga el aparato a altas temperaturas ni a una humedad excesiva.
- No utilice máquinas de limpieza a chorro de vapor, máquinas de limpieza de alta presión, mangueras o pulverizadores para limpiar el aparato.

AVISO – ¡Riesgo para la salud!

Los niños pueden quedar encerrados en el aparato, poniendo así sus vidas en peligro.

- No instale el aparato detrás de una puerta que pueda obstruir o impedir la apertura de la puerta del aparato.
- En aparatos redundantes, retire el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de alimentación y destruya la cerradura de la puerta para que la puerta no pueda cerrarse más.

Al centrifugar artículos grandes e impermeables, esto puede provocar desequilibrios que pueden causar daños.

- No lave ni centrifugue artículos grandes e impermeables en el aparato, como mantas o protectores de colchón.

AVISO – ¡Riesgo de asfixia!

Si los niños juegan con las piezas del embalaje, pueden quedar atrapados en ellas o tirarlas sobre sus cabezas y asfixiarse.

- Mantenga el embalaje y sus piezas fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje y sus piezas.

AVISO – ¡Riesgo de envenenamiento!

Los detergentes y productos de tratamiento pueden causar envenenamiento si se ingieren.

- En caso de ingestión accidental, busque asesoramiento médico.
- Mantenga los detergentes y productos de tratamiento fuera del alcance de los niños.

AVISO – ¡Riesgo de explosión!

Los artículos de ropa pretratados con agentes de limpieza que contengan disolventes pueden provocar una explosión en el aparato.

- Enjuague bien los artículos de ropa pretratados con agua antes de lavarlos en el aparato.

CUIDADO – ¡Riesgo de lesiones!

Si se sube o se arrastra sobre el aparato, la encimera puede romperse y causar lesiones.

- No se suba ni se arrastre sobre el aparato.

Si se inclina o se sienta en la puerta abierta, el aparato puede volcar.

- No se incline ni se siente en la puerta del aparato.
- No coloque ningún objeto en la puerta del aparato.

Colocar la mano en el tambor mientras este aún está girando puede causar lesiones en las manos.

- Espere hasta que el tambor deje de girar.

CUIDADO – ¡Riesgo de quemaduras debido al líquido de lavado caliente!

Al lavar a altas temperaturas, el líquido de lavado se calienta mucho.

- No toque el líquido de lavado caliente.

CUIDADO – ¡Riesgo de quemaduras químicas!

La apertura del compartimento del detergente puede causar derrames de productos de limpieza. El contacto con los ojos o la piel puede causar irritación.

- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave inmediatamente con abundante agua limpia.
- En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico.
- Guarde los detergentes y los productos de limpieza en un lugar que no sea accesible para los niños.

1.6 Limpieza y mantenimiento seguros

Siga estas instrucciones para una limpieza y un mantenimiento seguros.

AVISO – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones incorrectas son peligrosas.

- Nunca modifique el aparato ni sus características técnicas.
- Solo personal especializado debe realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilice solo piezas de repuesto originales para reparar el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el Servicio de Asistencia Técnica o por personal cualificado para evitar peligros.

La infiltración de humedad puede causar una descarga eléctrica.

- Antes de limpiar, desenchufe la clavija o los fusibles de la caja de fusibles.
- No utilice aparatos de limpieza a chorro de vapor, aparatos de limpieza de alta presión, mangueras o pulverizadores para limpiar el aparato.

AVISO – ¡Riesgo de lesiones!

La utilización de piezas de repuesto y accesorios no originales es peligrosa.

- Utilice solo piezas de repuesto y accesorios originales del fabricante.

AVISO – ¡Riesgo de envenenamiento!

La utilización de detergentes con disolventes puede liberar vapores peligrosos para la salud.

- No utilice detergentes que contengan disolventes.

Instrucciones RAEE



Eliminación correcta de este producto (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, sus accesorios o el material informativo que lo acompaña indica que, al final de su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares, el cable USB) deben eliminarse junto con la basura doméstica. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación descontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos adecuadamente. Esto promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales competentes para saber cómo y dónde pueden llevarlo para un reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Los usuarios comerciales pueden ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto con otros residuos comerciales.


Contribuya al cuidado ambiental reciclando embalajes y plásticos en contenedores específicos.



Piezas y características


Partes y Características

Antes del Uso



Nota


Desenrosque el filtro de la bomba de drenaje para permitir que el agua salga cuando la máquina no se utilice durante un tiempo prolongado.



Nota

El plano de la máquina en el manual se utiliza solo con fines instructivos. Puede variar respecto al modelo que compre.
Si el cable de alimentación estándar, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Notas Importantes



Atención: Vaciado del Agua para Almacenamiento Prolongado o Climas Fríos. Para evitar olores, agua estancada y, especialmente, daños causados por la congelación de los tubos internos durante períodos prolongados de inactividad (más de 24 horas) o en climas bajo cero, es esencial desenroscar el filtro de la bomba de desagüe. Coloque un recipiente de al menos 1 litro debajo para recoger el agua residual. Se recomienda realizar esta operación y limpiar el filtro al menos una vez al mes para mantener la higiene y eficiencia de su lavadora.

Seguridad de Niños y Mascotas: Supervisión Constante. Es fundamental supervisar a los niños pequeños y las mascotas en todo momento cerca de la lavadora. Este electrodoméstico no es un juguete; su uso inadecuado puede causar lesiones graves, como quemaduras, atrapamiento o asfixia. Nunca permita que los niños suban, entren en la lavadora o jueguen con sus controles. Mantenga siempre el detergente y otros productos químicos fuera de su alcance.

Requisito de Instalación: Superficie Estable y Nivelada. Para garantizar un rendimiento óptimo, reducir las vibraciones excesivas, minimizar el ruido y prolongar la vida útil de los componentes internos, su lavadora debe instalarse sobre una superficie sólida y perfectamente nivelada, preferiblemente un suelo de hormigón o baldosa. Utilice un nivel de burbuja para verificar la horizontalidad y ajuste las patas niveladoras si es necesario, evitando así el desequilibrio del tambor durante los ciclos de centrifugado.

Aclaración: Representación Gráfica del Producto. El diagrama y las imágenes de la lavadora en este manual son únicamente con fines ilustrativos. Aunque nos esforzamos por garantizar la precisión, el diseño exacto, los colores o la ubicación de ciertos botones, compartimentos y funciones pueden variar ligeramente entre el modelo ilustrado y su lavadora. Sin embargo, todas las instrucciones operativas, de seguridad, instalación y mantenimiento aquí descritas son totalmente aplicables a su modelo.

Aviso Crítico: Manipulación del Cable de Alimentación. Si el cable de alimentación de su lavadora presenta algún tipo de daño (cortes, quemaduras, aplastamiento, etc.), es **ABSOLUTAMENTE IMPERATIVO** que **NO** intente repararlo usted mismo ni utilizar la lavadora. La sustitución del cable debe realizarse **EXCLUSIVAMENTE** por el fabricante, un agente de servicio autorizado o personal técnico igualmente cualificado, para evitar riesgos eléctricos graves, como descargas, cortocircuitos o incendios. Manipular un cable dañado anulará la garantía y pondrá en riesgo su seguridad.

¡Importancia Extrema! Retirada de los Tornillos de Transporte. No retirar los tornillos de transporte antes del primer uso es una causa habitual de fuertes vibraciones, ruidos anormales y fallos graves en la lavadora. Estos tornillos fijan el tambor durante el transporte. **DEBEN** retirarse completamente siguiendo las instrucciones del apartado "Desembalaje y Accesorios" antes de conectar y utilizar la unidad por primera vez.

Conexión Eléctrica Segura: Uso de Toma de Tierra. Es esencial que la lavadora se conecte exclusivamente a una toma de corriente debidamente conectada a tierra. Nunca utilice adaptadores, alargadores ni regletas de enchufes para este electrodoméstico. Una conexión a tierra incorrecta o inexistente anula la garantía y representa un serio riesgo para la seguridad, aumentando drásticamente la posibilidad de descarga eléctrica o avería del electrodoméstico.

Desembalaje y Accesorios

Desembalaje Inicial

Al recibir su lavadora, manéjela con cuidado para evitar daños. Antes de la instalación, es esencial retirar todo el material de embalaje.

- **Retire todo el embalaje (incluida la base de espuma):** Asegúrese de retirar completamente todos los elementos de protección, incluidos los protectores de espuma de la base. No hacerlo puede causar vibraciones excesivas, ruidos molestos y un funcionamiento incorrecto durante el ciclo de lavado, afectando a la vida útil del aparato.
- **Deseche los materiales de embalaje:** Los materiales de embalaje, como bolsas de plástico y poliestireno, pueden ser peligrosos. Deséchelos de forma segura e inmediata y manténgalos siempre fuera del alcance de niños y animales domésticos para evitar riesgos de asfixia.
- **Gotitas de agua:** Es completamente normal y esperado encontrar pequeñas gotitas de agua dentro de la bolsa de plástico del embalaje o en el cristal de la puerta. Esto se debe a que cada lavadora es sometida a pruebas de calidad con agua en fábrica antes de ser embalada para garantizar su correcto funcionamiento.
- **Inspección visual:** Una vez desembalada, inspeccione cuidadosamente la lavadora para comprobar si existen signos de daños externos que puedan haberse producido durante el transporte. Si detecta algún daño, contacte con su distribuidor antes de proceder con la instalación.

Verificación de Accesorios

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de haber recibido todos los accesorios estándar que se incluyen con su nueva lavadora. Consulte la lista a continuación y confirme que cada artículo está presente y en buen estado. Estos accesorios son esenciales para una instalación correcta y segura.

Accesorio	Nombre	Cantidad
	Manguera de entrada	1
	Pieza "U" (soporte de la manguera de desagüe)	1
	Tapas de los tornillos de transporte	4
	Manual de instrucciones	1

Si alguno de estos accesorios falta o está dañado, contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Retirar los Tornillos de Transporte

1 Retire todos los tornillos

Localice y retire completamente los 4 tornillos de transporte de la parte trasera de la lavadora.

2 Cubra los orificios

Utilice las tapas de plástico para cubrir los orificios tras retirar los tornillos.

3 Guarde los tornillos

Guarde los tornillos de transporte por si necesita mover la lavadora en el futuro.

Ignorar este paso puede causar vibraciones, ruidos y daños en la lavadora.

Requisitos de Instalación

Una instalación correcta es crucial para garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y silencioso de su nueva lavadora. Preste especial atención a las siguientes directrices para evitar problemas futuros, como vibraciones excesivas, ruido o movimientos inesperados de la máquina. La preparación adecuada del lugar de instalación es el primer paso para una experiencia de lavado ideal.



Superficie de Instalación

La superficie más adecuada para instalar su lavadora es un suelo de hormigón sólido y resistente. Este tipo de superficie es considerablemente menos propenso a transmitir vibraciones o amplificar el ruido generado por la máquina, especialmente durante el ciclo de centrifugado, que es el más exigente. Evite instalar la lavadora en suelos de madera, ya que pueden vibrar excesivamente y causar ruidos molestos. Las superficies enmoquetadas o blandas tampoco son recomendables, ya que pueden impedir la correcta nivelación de la máquina y dificultar la ventilación inferior.



Nivelación y Espaciado

Es esencial que la lavadora esté perfectamente nivelada y colocada de forma segura en su posición final. Una máquina desequilibrada puede generar ruido excesivo, vibraciones intensas, desgaste prematuro de los componentes internos e incluso desplazarse de su lugar durante el funcionamiento. Además, asegúrese de mantener una distancia mínima de 10 cm entre la parte trasera de la máquina y cualquier pared u objeto. Este espacio es vital para permitir una circulación de aire adecuada, evitar la acumulación de calor e impedir que las vibraciones de la máquina se transfieran a estructuras adyacentes.




Precauciones Adicionales

Para garantizar la estabilidad y prolongar la vida útil de su lavadora, evite instalarla sobre revestimientos de suelo blandos o inestables, como alfombras de pelo largo o suelos flotantes que no estén firmemente anclados. Asegúrese de que el área de instalación esté bien ventilada y protegida de la luz solar directa, la lluvia o la humedad excesiva. La lavadora no debe instalarse en lugares donde la temperatura pueda bajar de 0 °C, ya que el agua residual en las mangueras o componentes internos puede congelarse y causar daños graves. Compruebe siempre que el enchufe esté correctamente conectado a tierra y cumpla los requisitos eléctricos especificados en el manual.

Ajuste de Nivel

1. **Preparación:** Afloje las tuercas de fijación de las patas para permitir el ajuste.
2. **Ajuste:** Use un nivel para nivelar la lavadora, girando las patas individualmente.
3. **Fijación:** Apriete firmemente las tuercas de fijación para asegurar las patas.

Importante: Asegúrese de que las patas estén firmemente apoyadas en el suelo.



Conexión de la Manguera

1

Conexión de la Manguera de Desagüe

Existen dos métodos principales para conectar la manguera de desagüe, ambos diseñados para garantizar un drenaje eficiente del agua:

1. Descargar directamente en un fregadero

- Retire cualquier tapa y sujete la manguera al fregadero con un clip o abrazadera.
- Forme un lazo con el punto más alto por encima del nivel del agua del fregadero para evitar el sifonaje.
- El extremo de la manguera no debe estar sumergido en agua estancada.
- La manguera puede extenderse hasta 4 metros y debe estar libre de dobleces.

2

Conexión a un tubo vertical

2. Conectado de forma segura a un tubo vertical

- Use la pieza en "U" para formar un gancho e inserte la manguera en un tubo vertical (mín. 30 mm de diámetro).
- Garantice un espacio de aire entre el extremo de la manguera y el nivel potencial del agua para evitar el sifonaje.
- El tubo vertical debe estar entre 60 y 90 cm del suelo y firmemente anclado a la pared.
- Compruebe periódicamente si existen obstrucciones.

Conexión de la Entrada de Agua

- Conecte la nueva manguera de entrada de agua a un grifo roscado estándar de 3/4", apretando a mano para evitar fugas.
- No utilice mangueras antiguas. Asegúrese de que la instalación cumple con la normativa local de agua y construcción.
- Abra lentamente el grifo de suministro de agua y compruebe todas las conexiones en busca de posibles fugas.
- Asegúrese de que no haya dobleces en la manguera de entrada que puedan restringir el caudal.


Nota: La válvula de entrada, si se encuentra en la parte trasera de la máquina, debe conectarse exclusivamente a un suministro de agua fría. Consulte el manual para modelos con conexiones de agua caliente y fría.

Una presión de agua adecuada (entre 0,1 MPa y 1 MPa) es esencial para un funcionamiento óptimo.



Panel de Control y Funciones

El panel de control de su lavadora ha sido diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, permitiéndole seleccionar y supervisar los ciclos de lavado con total comodidad. Familiarícese con cada sección y botón para sacar el máximo partido de las capacidades de su electrodoméstico.



• Pantalla Digital

La pantalla digital muestra información en tiempo real sobre el ciclo en curso. Los datos que puede mostrar son los siguientes:

- **Duración del programa:** Tiempo restante estimado para que finalice el ciclo seleccionado.
- **Velocidad (rpm):** Velocidad de centrifugado seleccionada o en curso.
- **Temperatura:** Temperatura de lavado activa para el programa en ejecución.
- **Número de aclarados:** Cantidad de aclarados configurada para el ciclo.
- **Tiempo de retardo:** Tiempo programado para el inicio diferido del lavado.
- **Códigos de error:** En caso de anomalía, la pantalla mostrará un código de error para facilitar el diagnóstico.

• Indicadores Luminosos

Los indicadores luminosos del panel le informan sobre las funciones activas y el estado de la máquina en cada momento:

- **Icono de Tiempo de Retardo:** El indicador se enciende cuando se muestra o está activo un tiempo de inicio retrasado, permitiéndole programar el comienzo del ciclo con antelación.
- **Icono de Bloqueo de Puerta:** El indicador se enciende cuando el mecanismo de bloqueo de la puerta está en funcionamiento. Permanece encendido hasta que sea seguro abrir la puerta al finalizar el ciclo.
- **Icono de Bloqueo para Niños:** El indicador se enciende cuando la función de bloqueo para niños está activada, deshabilitando todos los botones del panel excepto el de encendido para evitar modificaciones accidentales.
- **Icono de Lavado a Vapor:** El indicador se enciende cuando la función de lavado a vapor está seleccionada, indicando que se utilizará vapor durante el ciclo para una limpieza más profunda e higienización.
- **Icono Aclarado+:** El indicador se enciende cuando la opción Aclarado+ está activada, lo que añade un aclarado adicional al ciclo para eliminar por completo los residuos de detergente, especialmente recomendado para pieles sensibles.

• Programas del Selector

Gire el selector para elegir el programa de lavado más adecuado para cada tipo de carga:

- **Centrifugado:** Solo centrifugado, sin lavado previo.
- **Enjuague + Centrifugado:** Realiza un aclarado seguido de centrifugado.
- **Lavado a Vapor:** Ciclo con vapor para una higienización profunda.
- **Delicados:** Para prendas delicadas que requieren un trato suave.
- **Sintéticos:** Adecuado para tejidos sintéticos y mezclas.
- **Limpieza de Tambor:** Programa de mantenimiento para limpiar el interior del tambor.
- **Mixto:** Para cargas con mezcla de tejidos de algodón y sintéticos.
- **Eco 40-60:** Programa ecológico eficiente para algodón y sintéticos a 40-60 °C.
- **Algodón 20 °C:** Lavado de algodón en frío, ideal para prendas poco sucias.
- **Rápido 30 min:** Ciclo corto para cargas pequeñas y poco sucias en 30 minutos.
- **Rápido 15 min:** Ciclo ultrarrápido para refrescar prendas en tan solo 15 minutos.

Botones de Control

Cada botón del panel de control tiene una función específica para personalizar su experiencia de lavado. Utilícelos para ajustar los parámetros de cada ciclo según sus necesidades.



Velocidad

Pulse este botón repetidamente para cambiar la velocidad de centrifugado. Seleccione la velocidad más adecuada según el tipo de tejido de sus prendas para garantizar un centrifugado eficiente sin dañar la ropa.



Temp.

Pulse este botón repetidamente para seleccionar la temperatura de lavado deseada. Las opciones de temperatura normalmente incluyen frío, 30 °C, 40 °C, 60 °C y 90 °C. Elegir la temperatura adecuada es fundamental para el cuidado de sus prendas; las temperaturas bajas son ideales para tejidos delicados y colores oscuros, mientras que las temperaturas más altas son eficaces para la ropa blanca o muy sucia.



Enjuague+

Pulse este botón repetidamente para aumentar el número de aclarados adicionales del ciclo de lavado. Esta opción resulta especialmente útil para pieles sensibles o alérgicas, ya que garantiza la eliminación completa de los residuos de detergente en la ropa.



Retraso

Pulse este botón repetidamente para programar el inicio del ciclo de lavado con un retraso de tiempo. Esta función es ideal para adaptar el lavado a su horario, por ejemplo, para que la ropa termine de lavarse justo antes de llegar a casa o para aprovechar las tarifas de electricidad reducidas durante horas específicas del día.



Iniciar/Pausar

Pulse este botón una vez para iniciar el ciclo de lavado seleccionado. Si necesita interrumpir temporalmente el ciclo, púlselo de nuevo para pausar la máquina. Para añadir prendas olvidadas durante un ciclo (**función de recarga de ropa**), mantenga pulsado este botón durante 3 segundos; si el nivel del agua es demasiado alto, la máquina vaciará antes de permitir abrir la puerta.

Tenga en cuenta que la función de recarga no estará disponible si la temperatura del agua dentro del tambor es demasiado alta, como medida de seguridad para evitar quemaduras. *Nota: los modelos con cerradura de puerta PTC no disponen de la función de recarga de ropa.*



Bloqueo para Niños

Una vez iniciada la lavadora, mantenga pulsados simultáneamente los botones **«Velocidad»** y **«Temp.»** durante 3 segundos para activar el bloqueo para niños. Cuando esté activo, el indicador correspondiente se encenderá y todos los botones del panel de control quedarán inoperativos, a excepción del botón de encendido. Para desactivar esta función, mantenga pulsados los mismos dos botones durante 3 segundos más hasta que el indicador se apague.

⚠ Aviso de seguridad: No pulse el botón de encendido ni intente sacar la ropa mientras la lavadora esté en funcionamiento, ya que el agua puede estar caliente. El bloqueo de la puerta se abre automáticamente al final del ciclo, una vez que el tambor se haya enfriado.

Programas y Uso de la Lavadora

Programas Disponibles


La lavadora dispone de diferentes programas para distintos tipos de ropa y necesidades de lavado. Cada ciclo está diseñado con temperaturas, velocidades de centrifugado y duraciones específicas para tratar los tejidos y los niveles de suciedad de forma óptima.

A continuación encontrará una guía paso a paso sobre cómo utilizar la lavadora de forma eficiente y los programas disponibles.

Tabla de Programas — 10 KG · 1400 rpm

Programa	Carga Máx. (kg)	Temp. Máx. (°C)	Vel. Máx. (rpm)	Tipo de Lavado y Recomendaciones
Mixto	10	60	1400	Ropa robusta con suciedad ligera a normal de algodón, lino, fibras artificiales y sus mezclas. Lavar solo colores similares juntos.
Eco 40-60	10	—	1400	Ropa de algodón con suciedad normal. Programa más favorable en consumo combinado de agua y energía. Base para los valores de la Etiqueta de Energía.
Algodón 20 °C	10	20	1400	Tejidos de algodón, lino o mezcla de algodón.
Rápido 30 min	5	—	1000	Pequeñas cargas que necesitan un lavado refrescante y que pueden lavarse en el programa Algodón.
Rápido 15 min	2,5	—	1000	Pequeñas cargas que necesitan un lavado refrescante y que pueden lavarse en el programa Algodón.
Limpieza de Tambor	0	90	600	Este programa se utiliza para limpiar el tambor. No coloque ropa en el tambor durante este programa.
Sintéticos	6	60	800	Tejidos sintéticos o mixtos, ropa interior, prendas de color, camisetas que no encogen.
Delicados	2,5	40	600	Ropa fina de tejidos delicados o seda, que necesita un tratamiento suave.
Lavado a Vapor	5	90	800	Algodones, ropa interior, sábanas, almohadas, ropa infantil.
Enjuague+Centrifugado	—	—	1400	Este programa puede utilizarse para enjuagar prendas. No añade detergente.
Centrifugado	—	—	1400	Centrifugado separado para prendas de algodón y lino.

El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad restante.

 El programa **Eco 40-60** es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislación de diseño ecológico de la UE.

Consejos para un Lavado Eficiente

Para maximizar el rendimiento de su lavadora y garantizar el cuidado de sus prendas de vestir, siga estas recomendaciones:



Separe Correctamente

Separe la ropa por color (claras, oscuras), tipo de tejido y nivel de suciedad. Esto evita la transferencia de color y garantiza que cada prenda recibe el tratamiento adecuado.



No Sobrecargue

Evite llenar el tambor en exceso. Deje espacio suficiente para que la ropa se mueva libremente y el detergente se distribuya de forma eficaz. Una carga excesiva puede reducir la eficiencia del lavado y dañar la lavadora.



Use la Cantidad Correcta de Detergente

Siga las instrucciones del fabricante del detergente y tenga en cuenta la dureza del agua y el nivel de suciedad de la ropa. El exceso de detergente puede dejar residuos en la ropa y en la lavadora, mientras que la falta de detergente no limpia adecuadamente.



Elija la Temperatura Correcta

Use la temperatura más baja posible que sea eficaz para el tipo de ropa. Lavar con agua fría o tibia ahorra energía y protege los tejidos, especialmente los más delicados.



Mantenimiento Regular

Limpie periódicamente el filtro de la bomba y el dispensador de detergente. Deje la puerta del tambor ligeramente abierta tras cada lavado para permitir la ventilación y evitar malos olores.

Cómo Usar la Lavadora: Proceso de Uso

Antes de lavar ropa por primera vez, debe ejecutar un ciclo completo sin ropa para limpiar el tambor y eliminar cualquier residuo de fabricación. Siga estos pasos:



Conectar y Abrir

Conecte la lavadora a la toma eléctrica y asegúrese de que el grifo del agua está completamente abierto.



Seleccionar Programa

Encienda la máquina y seleccione el programa "Algodón 20°" para este primer ciclo.



Iniciar Ciclo

Pulse el botón "Inicio/Pausa" para comenzar. Es normal que quede algo de agua en el tambor debido a las pruebas de fábrica.

Preparación General para Lavar Ropa

Conexión de la Manguera

Asegúrese de que la manguera de entrada está bien conectada al grifo y que el grifo está abierto. Además, compruebe que la manguera de desagüe está correctamente colocada.

Conexión Eléctrica Segura

Compruebe que la toma está debidamente conectada a tierra antes de insertar el enchufe de alimentación.

Preparación de la Ropa



Separar

Separe la ropa por color y según las etiquetas de conservación. La mayoría de las prendas tienen una etiqueta de conservación textil en el cuello o en la costura lateral.



Vaciar los Bolsillos

Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos extraños (clavos, clips, monedas, etc.) pueden dañar las prendas y los componentes de la máquina.



Cerrar Cremalleras y Botones

Cierre todas las cremalleras, corchetes y ojales antes de lavar para evitar daños en las prendas o en la lavadora.



Ropa Oscura

Los tejidos oscuros contienen frecuentemente exceso de tinte y deben lavarse por separado varias veces antes de incluirse en una carga mixta. Lave siempre las prendas de colores y teñidas por separado.



Pretratamiento de Manchas

Las zonas muy sucias o manchadas deben pretratarse con detergente líquido o quitamanchas.




Dar la Vuelta a las Prendas

Dé la vuelta a las prendas que se desgastan fácilmente o que tienen una superficie de lana antes de introducirlas en la máquina para protegerlas.

Cómo Usar la Lavadora: Usar el Dispensador de Detergente

El dispensador de detergente de su lavadora está diseñado para distribuir eficazmente los productos de lavado en cada ciclo. Comprender cómo utilizarlo correctamente es fundamental para un lavado óptimo.



El dispensador de detergente de su lavadora tiene tres compartimentos principales:

- **Compartimento de lavado principal:** Donde se añade el detergente para el ciclo de lavado principal. Normalmente marcado como "II".
- **Compartimento del suavizante:** Para suavizante de ropa. No supere la marca de nivel máximo.
- **Compartimento de prelavado:** Para detergente si la opción de prelavado está seleccionada.

Cantidad Adecuada de Detergente

La cantidad correcta de detergente dependerá de varios factores, garantizando una limpieza eficaz sin residuos excesivos:

- **Cantidad de ropa:** No sobrecargue el tambor para permitir una disolución adecuada del detergente.
- **Nivel de suciedad en la ropa:**
 - **Ligeramente sucia:** Sin suciedad ni manchas visibles; posiblemente un ligero olor corporal.
 - **Sucia:** Visiblemente sucia y/o con algunas manchas leves.
 - **Muy sucia:** Suciedad y manchas visibles y/o suciedad seca.
- **Nivel de dureza del agua:** Consulte las recomendaciones del fabricante del detergente según la dureza del agua en su zona.

Pasos para un Ciclo de Lavado Completo

Después de preparar su ropa y el detergente, siga estos sencillos pasos para iniciar un ciclo de lavado:

- **Encender**

Asegúrese de que el grifo del agua está abierto y de que la lavadora está conectada a la corriente.
- **Detergente**

Cierre la puerta, añada el detergente y el suavizante al dispensador y ciérrelo.
- **Iniciar**

Pulse el botón "Inicio/Pausa" para iniciar el ciclo de lavado.
- **Cargar**

Abra la puerta y coloque la ropa separada en el tambor, una a una.
- **Programa**

Elija el programa de lavado adecuado según el tipo de ropa y el nivel de suciedad.
- **Finalizar**

Cuando el ciclo esté completado, escuchará una señal de aviso. La lavadora entrará en modo de espera y, a continuación, en modo de suspensión tras 10 minutos de inactividad.

Limpeza y Mantenimiento

Antes de limpiar la lavadora, **desenchúfela de la corriente eléctrica**. Nunca limpie la lavadora directamente con agua, ya que esto puede dañar los componentes eléctricos.

Limpeza Exterior

Mantener el exterior de su lavadora limpio no solo mejora su apariencia, sino que también evita la acumulación de suciedad y residuos. Utilice un **producto de limpieza suave y no abrasivo** o simplemente una solución de agua tibia y jabón neutro. Humedezca un paño suave y bien escurrido con esta solución y limpie todas las superficies exteriores de la máquina. Asegúrese de secarlas completamente con un paño suave y limpio tras la limpieza para evitar manchas de agua.

Es fundamental evitar el uso de disolventes, productos de limpieza abrasivos, limpiacristales o limpiadores multiusos. Estos productos contienen frecuentemente productos químicos agresivos que pueden decolorar, corroer o dañar permanentemente las superficies de plástico, la pintura y otros componentes delicados de su lavadora.

Limpeza del Tambor de Lavado

El tambor de la lavadora puede acumular residuos de detergente, suavizante, suciedad de la ropa y humedad, lo que, con el tiempo, puede provocar malos olores y afectar la calidad del lavado. Para mantenerlo impecable y libre de bacterias, recomendamos **limpiar el tambor cada 3 meses** utilizando el programa "Limpeza del Tambor" (si su modelo lo incluye). Este ciclo especializado está diseñado para funcionar a altas temperaturas y velocidades para eliminar cualquier acumulación de residuos y desinfectar el interior del tambor, garantizando que su ropa salga siempre fresca y limpia.

Limpeza del Cajón



Elimine los residuos de detergente regularmente. Limpie el cajón siguiendo estos pasos:

- Tire del cajón hasta notar resistencia. Presione la pestaña de liberación y, al mismo tiempo, tire del cajón para sacarlo de la máquina.
- Retire el sifón del compartimento y límpielo.
- Limpie el dispensador con un cepillo y agua tibia.

Limpeza del Filtro de la Bomba de Desagüe

El filtro de la bomba de desagüe es un componente esencial que retiene pelusas, monedas, botones y otros objetos pequeños que pueden dañar la bomba o bloquear el sistema de desagüe. Es fundamental limpiarlo **cada 2 meses o inmediatamente si detecta un fallo** en el desagüe (por ejemplo, el agua no desagua completamente, el ciclo de lavado tarda más de lo normal en terminar o aparecen códigos de error relacionados con el desagüe).

1. Para empezar, **desenchufe siempre la máquina de la red eléctrica** y retire el enchufe por seguridad.
2. Localice la tapa de acceso al filtro, generalmente en la parte inferior frontal de la lavadora. Ábrala con cuidado, utilizando un destornillador de cabeza plana si fuera necesario.
3. Prepare un recipiente plano, como una bandeja o un plato hondo, y colóquelo debajo de la bomba. Habrá una pequeña cantidad de agua residual que drenará al retirar el filtro.
4. Gire el filtro lentamente en sentido antihorario para desenroscarlo y retirarlo. Tenga cuidado, ya que el agua residual saldrá en este momento.
5. **Limpie el filtro cuidadosamente bajo el grifo** con agua corriente para eliminar todas las pelusas, objetos extraños y residuos. Puede utilizar un cepillo pequeño para limpiar las ranuras si fuera necesario. Además, asegúrese de limpiar el alojamiento del filtro en el interior de la máquina.
6. Una vez limpio, vuelva a insertar el filtro y gírelo en sentido horario para apretarlo firmemente. Asegúrese de que está bien colocado para evitar fugas. Cierre la tapa de acceso.



Guía de resolución de problemas

Explicaciones avanzadas

Problema	Código de error	Causa posible	Soluciones
El agua al interior del equipo demora demasiado en llenarse.	E01	<ol style="list-style-type: none"> 1. El grifo no está abierto. 2. El tubo de drenado está apoyado en el suelo. 3. La válvula de entrada de agua está dañada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el grifo. 2. Enganche el tubo. 3. Reemplace la válvula de entrada de agua.
Se activa la alarma de bloqueo de puerta.	E02	<ol style="list-style-type: none"> 1. La puerta está mal cerrada. 2. Alguna prenda ha quedado mordida entre la puerta y el pestillo. 3. El bloqueo de la puerta está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre la puerta correctamente. 2. Coloque la prenda al interior del tambor. 3. Cambie el pestillo de bloqueo de la puerta.
El equipo demora demasiado en drenar.	E03	<ol style="list-style-type: none"> 1. El tubo de drenado ha quedado apretado o retorcido. 2. El filtro de la bomba de drenado está obstruido. 3. Las tuberías del sistema de drenado están obstruidas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccione el tubo de drenado. 2. Limpie el filtro. 3. Inspeccione el sistema de drenado y límpielo.
El agua al interior del equipo se desborda. / El sensor de agua no funciona con normalidad.	E04	<ol style="list-style-type: none"> 1. La válvula de entrada de agua está dañada. 2. Hay un falso contacto en la conexión entre el sensor de agua y los cables. 3. El sensor de agua está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace la entrada de agua. 2. Inspeccione y afirme las conexiones. 3. Reemplace el sensor de agua.
El motor no funciona.	E05	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un falso contacto en la conexión entre el motor y los cables. 2. Se ha activado la protección contra el sobrecalentamiento del motor. 3. El motor está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccione y afirme las conexiones. 2. Compruebe si el equipo está sobrecargado. Apague el equipo y vuelva a intentarlo una vez el motor se enfríe. 3. Reemplace el motor.
Hay un fallo en el calentador.	E06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un falso contacto en la conexión entre el calentador y los cables. 2. El calentador está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccione y afirme las conexiones. 2. Reemplace el calentador.
Hay un fallo en el sensor de temperatura.	E07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un falso contacto en la conexión entre el sensor de temperatura y los cables. 2. El sensor de temperatura está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccione y afirme las conexiones. 2. Reemplace el sensor de temperatura.
Hay una anomalía en el voltaje.	E08	<ol style="list-style-type: none"> 1. El voltaje de la red de abastecimiento eléctrico es demasiado alto o demasiado bajo. 	<p>Apague y reinicie tras recobrar el voltaje.</p>
Hay un fallo de comunicación.	E09	<ol style="list-style-type: none"> 1. La línea de comunicaciones está dañada. 2. La placa de la pantalla está dañada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccione para ver si los terminales de cableado y las líneas de comunicaciones están dañados. 2. Reemplace la placa de la pantalla.

Guía de resolución de problemas

Explicaciones avanzadas

Problema	Código de error	Causa posible	Soluciones
Hay un fallo de frecuencia variable en la placa.	E10	<ol style="list-style-type: none">1. El circuito de la placa de conversión de frecuencia está dañado.2. La placa de conversión de frecuencias presenta fallos.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione para ver si los terminales del cableado de la placa de conversión de frecuencia muestran daños.2. Reemplace el convertor de frecuencia.
Nivel excesivo de agua aparece en pantalla.	HL	<ol style="list-style-type: none">1. El nivel de agua es excesivo.	<ol style="list-style-type: none">1. Se arreglará una vez el nivel vuelva a la normalidad.
Temperatura excesiva aparece en pantalla.	Ht	<ol style="list-style-type: none">1. La temperatura es excesiva.	<ol style="list-style-type: none">1. Se arreglará una vez la temperatura vuelva a la normalidad.

8KG

Contenido, orden y formato de la ficha de información del producto				
Parámetros generales del producto:				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal (b) (kg)	8.0	Dimensiones en cm (a), (c)	Altura	85
			Ancho	60
			Profundidad	45
Índice de eficiencia de energía (EEIW)	52.0	Clase de eficiencia de energía (b)	A	
Índice de eficiencia de lavado (b)	1.031	Eficacia del aclarado (g/kg) (b)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo de energía real dependerá del uso que se le dé al aparato.	0.473	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá del uso que se le dé al aparato y de la dureza del agua.	40	
Temperatura máxima en el interior del textil tratado (b) (°C)	Capacidad nominal	34	Contenido de humedad restante ponderado (b) (%)	53.9
	Medio	25		
	Cuarto	23		
Velocidad de centrifugado (b) (rpm)	Capacidad nominal	1200	Clase de eficiencia de secado por centrifugado (b)	B
	Medio	1200		
	Cuarto	1200		
Duración del programa (b) (h:min)	Capacidad nominal	3:38	Tipo	Independiente
	Medio	2:48		
	Cuarto	2:48		
Emisiones de ruido acústico transmitido por el aire en la fase de hilado (b) (dB(A) re 1 pW)	72	Clase de emisión acústica de ruido aéreo (b) (fase de centrifugado)	A	
Modo apagado (W) (si es aplicable)	0.50	Modo de espera (W) (si es aplicable)	0.50	
Inicio de retraso (W) (si es aplicable)	4.00	Modo de espera en red (W) (si es aplicable)	N/A	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (a), (c): 36 meses				
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.			No	
Información adicional (a), (c): Para obtener más información sobre los datos, escanee el código QR en la etiqueta de energía.				

Parámetros - 10KG - 1400rpm

Parámetros	Unidad	Valor
Capacidad nominal para el programa Eco 40-60, en intervalos de 0,5 kg	kg	10,0
Consumo de energía del programa Eco 40-60 a la capacidad nominal	kWh/ciclo	1,000
Consumo de energía del programa Eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal	kWh/ciclo	0,440
Consumo de energía del programa Eco 40-60 a un cuarto de su capacidad nominal	kWh/ciclo	0,230
Consumo de energía ponderado del programa Eco 40-60	kWh/ciclo	0,514
Consumo de energía estándar del programa Eco 40-60 (SCEw)	kWh/ciclo	0,988
Índice de Eficiencia Energética	—	52,0
Consumo de agua del programa Eco 40-60 a la capacidad nominal	L/ciclo	50,0
Consumo de agua del programa Eco 40-60 a la mitad de su capacidad nominal	L/ciclo	45,0
Consumo de agua del programa Eco 40-60 a un cuarto de su capacidad nominal	L/ciclo	36,0
Consumo de agua ponderado	L/ciclo	42
Índice de eficacia de lavado del programa Eco 40-60 a la capacidad nominal	—	1,031
Índice de eficacia de lavado del programa Eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal	—	1,031
Índice de eficacia de lavado del programa Eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal	—	1,031
Eficacia de aclarado del programa Eco 40-60 a la capacidad nominal	g/kg	5,0
Eficacia de aclarado del programa Eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal	g/kg	5,0
Eficacia de aclarado del programa Eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal	g/kg	5,0
Duración del programa Eco 40-60 a la capacidad nominal	h:min	3:58
Duración del programa Eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal	h:min	3:00
Duración del programa Eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal	h:min	3:00
Temperatura alcanzada durante al menos 5 minutos en el interior de la carga durante el programa Eco 40-60 a la capacidad nominal	°C	35
Temperatura alcanzada durante al menos 5 minutos en el interior de la carga durante el programa Eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal	°C	27
Temperatura alcanzada durante al menos 5 minutos en el interior de la carga durante el programa Eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal	°C	26

Parámetro - 10KG - 1400rpm

Parámetro	Unidad	Valor
Velocidad de centrifugación en la fase de centrifugado del programa Eco 40-60 con capacidad nominal	rpm	1400
Velocidad de centrifugación en la fase de centrifugado del programa Eco 40-60 con la mitad de la capacidad nominal	rpm	1400
Velocidad de centrifugación en la fase de centrifugado del programa Eco 40-60 con un cuarto de la capacidad nominal	rpm	1400
Contenido de humedad residual ponderado	%	53,9
Emisiones acústicas aéreas durante el programa Eco 40-60 (fase de centrifugado)	dB(A) re 1 pW	72
Consumo de energía en el «modo apagado»	W	0,50
Consumo de energía en el «modo de espera»	W	0,50
¿El «modo de espera» incluye la visualización de información?	—	No
Consumo de energía en el «modo de espera» en condición de espera en red (si procede)	W	N/A
Consumo de energía en «inicio diferido» (si procede)	W	4,00
Fuente de alimentación	220-240V~,50Hz	
Potencia nominal	1600W	
Presión del agua	0,02-0,8MPa	
Peso neto/Peso bruto	60kg/63kg	
Dimensión exterior (An×P×Al) mm	647×595×890	

El programa Eco 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislación de diseño ecológico de la UE.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con duraciones más largas.

nevir®

Washing Machine Instruction Manual NVR-WMFL1410DINA-BC



This instruction manual has been designed to provide you with all the information necessary to operate and maintain your new washing machine safely and efficiently. It contains detailed steps and important tips on correct installation, daily use, wash cycle programming, and cleaning and maintenance routines. We strongly recommend that you read this manual from beginning to end before any use, as understanding its functions and essential safety precautions will ensure optimal performance of your appliance and extend its service life. Our priority is your safety and satisfaction, and this manual is a fundamental tool to help you achieve both.

Important Safety Instructions

Please follow the safety instructions below when using the appliance.

1.1 General Notices



Read Carefully

Read these instructions carefully before using the appliance.



Keep the Information

Keep these instructions and the product information for future reference or for future owners.



Do Not Turn On If Damaged

Do not turn on the appliance if it has been damaged during transport.

1.2 Intended Use

Use the appliance only:



For Suitable Garments

To wash machine-washable garments and hand-washable wool, in accordance with the respective care label.



With Water and Conventional Detergents

With tap water and conventional detergents or suitable treatment products for washing machines.



For Domestic Use Only

Exclusively for private domestic use and in indoor spaces.



Up to 4000 m Altitude

Up to an altitude of 4000 meters above sea level.

1.3 User Group Restrictions

This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or with lack of knowledge or experience, provided they are under the supervision of a responsible adult or have previously received instructions on its use and understand the associated hazards.

Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance must not be performed by children without adult supervision. Keep children under 3 years of age and pets away from the appliance.



1.4 Safe Installation

Make sure to perform a correct installation to avoid hazards.

⊗ **WARNING: Risk of electric shock!**

Incorrect installations are dangerous.

- Connect and use the appliance only in accordance with the data on the rating plate.
- Connect the appliance only to an alternating current power supply through a properly installed earthed socket outlet.
- The protective earthing system of the domestic electrical installation must comply with current regulations. Make sure that the installation has an adequate cable cross-section.
- If you use a residual current device, make sure it is only compatible with the type of heating indicated by the symbol.
- Never power the appliance through an external switching device, such as a timer or remote control.
- Once the appliance is installed, the mains plug on the power cord must be freely accessible. If free access is not possible, an all-pole isolation switch must be installed in the permanent electrical installation in accordance with installation regulations.
- When installing the appliance in its final location, make sure the power cord is not bent or damaged.

Incorrect insulation of the power cord is dangerous.

- Never allow the power cord to come into contact with hot parts of the appliance or heat sources.
- Never allow the power cord to come into contact with sharp edges or corners.
- Never bend, crush, or modify the power cord.

⊗ **WARNING: Risk of fire!**

- Do not use extension cords or multi-socket strips.
- If the power cord is too short and a longer one is not available, contact a qualified electrician to adapt the domestic installation.

⊗ **WARNING: Risk of injury!**

- The appliance cannot be lifted by one person alone.

If the appliance is incorrectly placed in a washer-dryer stack, it may fall.

- Stack the dryer on top of a washing machine only using the connection kit supplied by the manufacturer. No other installation method is permitted.
- Do not place the appliance in a washer-dryer stack if the dryer manufacturer does not provide a suitable connection kit.
- Do not place appliances from different manufacturers or with different depths and widths in a washer-dryer stack.
- Do not stack one washer-dryer column on top of another; the appliances may fall.

NOTICE – Risk of suffocation!

Children may suffocate if they cover their head or become trapped in packaging material.

- Keep packaging material out of the reach of children.
- Do not allow children to play with the packaging.

CAUTION – Risk of injury!

The appliance may move or vibrate during operation.

- Install the appliance on a clean, level, and stable surface.
- Level the appliance using its adjustable feet and a spirit level.

Incorrectly installed hoses and power cables can cause tripping hazards.

- Install hoses and power cables so that they do not pose an obstacle.

Moving the appliance toward protruding components, such as the door, can cause damage.

- Do not move the appliance toward protruding components.

CAUTION – Risk of cuts!

Sharp edges on the unit can cause cuts when touched.

- Do not touch the sharp edges of the appliance.
- Wear protective gloves when installing and transporting the appliance.

1.5 Safe use

Follow these guidelines to use the appliance safely.

NOTICE – Risk of electric shock!

A damaged appliance or a faulty power cable are dangerous.

- Never use a damaged appliance.
- To disconnect the appliance, always pull the plug, never the power cable.
- If the appliance or the power cable are damaged, immediately disconnect the appliance or disconnect the fuse in the fuse box and turn off the water supply.
- Contact the technical support service. → Page 52

Moisture infiltration can cause electric shock.

- Use the appliance indoors only.
- Do not expose the appliance to high temperatures or excessive humidity.
- Do not use steam cleaning machines, high-pressure cleaning machines, hoses, or sprayers to clean the appliance.

WARNING – Health hazard!

Children can become trapped inside the appliance, putting their lives in danger.

- Do not install the appliance behind a door that could block or prevent the appliance door from opening.
- For redundant appliances, remove the plug from the power outlet, cut the power cord, and destroy the door lock so that the door can no longer be closed.

Spinning large, waterproof items can cause imbalances that may result in damage.

- Do not wash or spin large, waterproof items in the appliance, such as blankets or mattress protectors.

WARNING – Suffocation hazard!

If children play with the packaging parts, they may become trapped in them or pull them over their heads and suffocate.

- Keep the packaging and its parts out of the reach of children.
- Do not allow children to play with the packaging and its parts.

WARNING – Poisoning hazard!

Detergents and treatment products can cause poisoning if ingested.

- In the event of accidental ingestion, seek medical advice.
- Keep detergents and treatment products out of the reach of children.

WARNING – Explosion hazard!

Garments pre-treated with cleaning agents containing solvents may cause an explosion in the appliance.

- Thoroughly rinse pre-treated garments with water before washing them in the appliance.

CAUTION – Risk of injury!

If you climb or crawl on the appliance, the countertop may break and cause injuries.

- Do not climb or crawl on the appliance.

If you lean or sit on the open door, the appliance may tip over.

- Do not lean or sit on the appliance door.
- Do not place any objects on the appliance door.

Placing your hand in the drum while it is still spinning can cause hand injuries.

- Wait until the drum has stopped spinning.

CAUTION – Risk of burns from hot wash liquid!

When washing at high temperatures, the wash liquid becomes very hot.

- Do not touch the hot wash liquid.

CAUTION – Risk of chemical burns!

Opening the detergent compartment may cause cleaning products to spill. Contact with eyes or skin may cause irritation.

- In case of contact with eyes or skin, immediately rinse with plenty of clean water.
- In case of ingestion, immediately consult a doctor.
- Store detergents and cleaning products in a place that is not accessible to children.

1.6 Safe cleaning and maintenance

Follow these instructions for safe cleaning and maintenance.

WARNING – Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous.

- Never modify the appliance or its technical specifications.
- Only specialized personnel should perform repairs and interventions on the appliance.
- Use only original spare parts to repair the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the Technical Service, or qualified personnel to avoid hazards.

Moisture infiltration can cause electric shock.

- Before cleaning, unplug the plug or remove the fuses from the fuse box.
- Do not use steam jet cleaning devices, high-pressure cleaning devices, hoses, or sprayers to clean the appliance.

WARNING – Risk of injury!

The use of non-original spare parts and accessories is dangerous.

- Use only original spare parts and accessories from the manufacturer.

WARNING – Risk of poisoning!

The use of detergents with solvents may release vapors that are hazardous to health.

- Do not use detergents containing solvents.

WEEE Instructions



Correct disposal of this product (waste electrical and electronic equipment)

The presence of this symbol on the product, its accessories, or the accompanying informational material indicates that, at the end of its useful life, neither the product nor its electronic accessories (such as the charger, headphones, or USB cable) should be disposed of together with household waste. To avoid possible damage to the environment or human health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them properly. This promotes the sustainable reuse of material resources.

Private users may contact the retailer where they purchased the product or the relevant local authorities to find out how and where they can take it for safe, environmentally friendly recycling.

Commercial users may contact their supplier and consult the terms of the purchase contract. This product and its electronic accessories must not be disposed of together with other commercial waste.


Help protect the environment by recycling packaging and plastics in designated containers.




Parts and Features

Partes y Características

Antes del Uso




Nota Desenrosque el filtro de la bomba de drenaje para permitir que el agua salga cuando la máquina no se utilice durante un tiempo prolongado.



Nota El plano de la máquina en el manual se utiliza solo con fines instructivos. Puede variar respecto al modelo que compre. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Important Notes



Attention: Draining Water for Prolonged Storage or Cold Climates. To avoid odors, stagnant water and, especially, damage caused by freezing of internal pipes during prolonged periods of inactivity (more than 24 hours) or in sub-zero climates, it is essential to unscrew the drain pump filter. Place a container of at least 1 liter underneath to collect residual water. It is recommended to perform this operation and clean the filter at least once a month to maintain the hygiene and efficiency of your washing machine.

Child and Pet Safety: Constant Supervision. It is essential to supervise young children and pets at all times near the washing machine. This appliance is not a toy; improper use can cause serious injuries, such as burns, entrapment or suffocation. Never allow children to climb into, enter the washing machine or play with its controls. Always keep detergent and other chemicals out of their reach.

Installation Requirement: Stable and Level Surface. To ensure optimal performance, reduce excessive vibrations, minimize noise and extend the service life of internal components, your washing machine must be installed on a solid and perfectly level surface, preferably a concrete or tile floor. Use a spirit level to verify horizontality and adjust the leveling feet if necessary, thus avoiding drum imbalance during spin cycles.

Clarification: Graphic Representation of the Product. The diagram and images of the washing machine in this manual are for illustrative purposes only. Although we strive to ensure accuracy, the exact design, colors or location of certain buttons, compartments and functions may vary slightly between the illustrated model and your washing machine. However, all operational, safety, installation and maintenance instructions described here are fully applicable to your model.

Critical Notice: Handling the Power Cable. If the power cable of your washing machine shows any type of damage (cuts, burns, crushing, etc.), it is ABSOLUTELY IMPERATIVE that you do NOT attempt to repair it yourself or use the washing machine. Cable replacement must be carried out EXCLUSIVELY by the manufacturer, an authorized service agent or equally qualified technical personnel, to avoid serious electrical hazards, such as shocks, short circuits or fires. Handling a damaged cable will void the warranty and put your safety at risk.

⊗ Extreme Importance! Removal of Transport Bolts. Not removing the transport bolts before first use is a common cause of strong vibrations, abnormal noises and serious faults in the washing machine. These bolts secure the drum during transport. They MUST be completely removed following the instructions in the 'Unpacking and Accessories' section before connecting and using the unit for the first time.

Safe Electrical Connection: Use of Earthed Socket. It is essential that the washing machine is connected exclusively to a properly earthed socket. Never use adapters, extension cords or power strips for this appliance. An incorrect or non-existent earth connection voids the warranty and represents a serious safety risk, drastically increasing the possibility of electric shock or appliance failure.

Unpacking and Accessories





Initial Unpacking

When receiving your washing machine, handle it carefully to avoid damage. Before installation, it is essential to remove all packaging material.

- Remove all packaging (including foam base): Make sure to completely remove all protective elements, including the foam base protectors. Failure to do so can cause excessive vibrations, annoying noises and incorrect operation during the wash cycle, affecting the service life of the appliance.
- Dispose of packaging materials: Packaging materials, such as plastic bags and polystyrene, can be dangerous. Dispose of them safely and immediately and always keep them out of reach of children and pets to avoid suffocation hazards.
- Water droplets: It is completely normal and expected to find small water droplets inside the plastic packaging bag or on the door glass. This is because each washing machine is subjected to quality tests with water at the factory before being packaged to ensure correct operation.
- Visual inspection: Once unpacked, carefully inspect the washing machine to check for signs of external damage that may have occurred during transport. If you detect any damage, contact your distributor before proceeding with installation.

Accessories Verification

Before starting installation, make sure you have received all the standard accessories included with your new washing machine. Check the list below and confirm that each item is present and in good condition. These accessories are essential for correct and safe installation.

	Inlet hose	1
	"U" piece (drain hose support)	1
	Transport bolt caps	4
	Instruction manual	1

If any of these accessories are missing or damaged, contact customer service immediately for assistance.

Removing the Transport Bolts

1 Remove all bolts

Locate and completely remove the 4 transport bolts from the back of the washing machine.

2 Cover the holes

Use the plastic caps to cover the holes after removing the bolts.

3 Store the bolts

Keep the transport bolts in case you need to move the washing machine in the future.

Ignoring this step can cause vibrations, noises and damage to the washing machine.

Installation Requirements

Correct installation is crucial to ensure the safe, efficient and quiet operation of your new washing machine. Pay special attention to the following guidelines to avoid future problems, such as excessive vibrations, noise or unexpected machine movements. Proper preparation of the installation site is the first step towards an ideal washing experience.



Installation Surface

The most suitable surface for installing your washing machine is a solid, resistant concrete floor. This type of surface is considerably less prone to transmitting vibrations or amplifying the noise generated by the machine, especially during the spin cycle, which is the most demanding. Avoid installing the washing machine on wooden floors, as they can vibrate excessively and cause annoying noises. Carpeted or soft surfaces are also not recommended, as they can prevent correct leveling of the machine and hinder lower ventilation.



Leveling and Spacing

It is essential that the washing machine is perfectly level and securely placed in its final position. An unbalanced machine can generate excessive noise, intense vibrations, premature wear of internal components and even move from its place during operation. Also, make sure to maintain a minimum distance of 10 cm between the back of the machine and any wall or object. This space is vital to allow adequate air circulation, prevent heat buildup and prevent the machine's vibrations from being transferred to adjacent structures.




Additional Precautions

To ensure stability and extend the service life of your washing machine, avoid installing it on soft or unstable floor coverings, such as long-pile carpets or floating floors that are not firmly anchored. Make sure the installation area is well ventilated and protected from direct sunlight, rain or excessive humidity. The washing machine must not be installed in places where the temperature can drop below 0 °C, as residual water in hoses or internal components can freeze and cause serious damage. Always check that the plug is correctly earthed and meets the electrical requirements specified in the manual.

Level Adjustment

1. Preparation: Loosen the locking nuts on the feet to allow adjustment.
2. Adjustment: Use a level to level the washing machine, turning the feet individually.
3. Fixing: Firmly tighten the locking nuts to secure the feet.

Important: Make sure the feet are firmly resting on the floor.



Hose Connection

1

Drain Hose Connection

There are two main methods for connecting the drain hose, both designed to ensure efficient water drainage:

1. Discharge directly into a sink

- Remove any cap and secure the hose to the sink with a clip or clamp.
- Form a loop with the highest point above the sink water level to prevent siphoning.
- The end of the hose must not be submerged in standing water.
- The hose can be extended up to 4 meters and must be free of kinks.

2

Connection to a vertical pipe

2. Securely connected to a vertical pipe

- Use the "U" piece to form a hook and insert the hose into a vertical pipe (min. 30 mm diameter).
- Ensure an air gap between the end of the hose and the potential water level to prevent siphoning.
- The vertical pipe must be between 60 and 90 cm from the floor and firmly anchored to the wall.
- Periodically check for obstructions.

Water Inlet Connection

- Connect the new water inlet hose to a standard 3/4" threaded tap, tightening by hand to avoid leaks.
- Do not use old hoses. Make sure the installation complies with local water and building regulations.
- Slowly open the water supply tap and check all connections for possible leaks.
- Make sure there are no kinks in the inlet hose that could restrict flow.




Note: The inlet valve, if located at the back of the machine, must be connected exclusively to a cold water supply. Consult the manual for models with hot and cold water connections.

Adequate water pressure (between 0.1 MPa and 1 MPa) is essential for optimal operation.

Control Panel and Functions

The control panel of your washing machine has been designed to be intuitive and easy to use, allowing you to select and monitor wash cycles with total comfort. Familiarize yourself with each section and button to get the most out of your appliance's capabilities.



• Digital Display

The digital display shows real-time information about the current cycle. The data it can show are as follows:

- Programme duration: Estimated remaining time for the selected cycle to finish.
- Speed (rpm): Selected or current spin speed.
- Temperature: Active wash temperature for the running programme.
- Number of rinses: Number of rinses configured for the cycle.
- Delay time: Programmed time for delayed start of washing.
- Error codes: In case of anomaly, the display will show an error code to facilitate diagnosis.

• Indicator Lights

The indicator lights on the panel inform you about active functions and the status of the machine at all times:

- Delay Time Icon: The indicator lights up when a delayed start time is displayed or active, allowing you to schedule the start of the cycle in advance.
- Door Lock Icon: The indicator lights up when the door locking mechanism is in operation. It remains lit until it is safe to open the door at the end of the cycle.
- Child Lock Icon: The indicator lights up when the child lock function is activated, disabling all panel buttons except the power button to prevent accidental modifications.
- Steam Wash Icon: The indicator lights up when the steam wash function is selected, indicating that steam will be used during the cycle for deeper cleaning and sanitization.
- Rinse+ Icon: The indicator lights up when the Rinse+ option is activated, which adds an extra rinse to the cycle to completely remove detergent residues, especially recommended for sensitive skin.

• Selector Programmes

Turn the selector to choose the most suitable wash programme for each type of load:

- Spin: Spin only, without prior washing.
- Rinse + Spin: Performs a rinse followed by spinning.
- Steam Wash: Cycle with steam for deep sanitization.
- Delicates: For delicate garments that require gentle treatment.
- Synthetics: Suitable for synthetic and mixed fabrics.
- Drum Cleaning: Maintenance programme to clean the inside of the drum.
- Mixed: For loads with a mix of cotton and synthetic fabrics.
- Eco 40-60: Efficient ecological programme for cotton and synthetics at 40–60 °C.
- Cotton 20 °C: Cold cotton wash, ideal for lightly soiled garments.
- Quick 30 min: Short cycle for small, lightly soiled loads in 30 minutes.
- Quick 15 min: Ultra-fast cycle to freshen garments in just 15 minutes.

Control Buttons

Each button on the control panel has a specific function to personalize your washing experience. Use them to adjust the parameters of each cycle according to your needs.



Speed

Press this button repeatedly to change the spin speed. Select the most suitable speed according to the type of fabric of your garments to ensure efficient spinning without damaging the clothes.



Temp.

Press this button repeatedly to select the desired wash temperature. Temperature options normally include cold, 30 °C, 40 °C, 60 °C and 90 °C. Choosing the right temperature is essential for garment care; low temperatures are ideal for delicate fabrics and dark colors, while higher temperatures are effective for white or heavily soiled clothes.



Rinse+

Press this button repeatedly to increase the number of additional rinses in the wash cycle. This option is especially useful for sensitive or allergic skin, as it ensures the complete removal of detergent residues from clothes.



Delay

Press this button repeatedly to schedule the start of the wash cycle with a time delay. This function is ideal for adapting washing to your schedule, for example, so that the clothes finish washing just before you get home or to take advantage of reduced electricity rates during specific hours of the day.




Start/Pause

Press this button once to start the selected wash cycle. If you need to temporarily interrupt the cycle, press it again to pause the machine. To add forgotten garments during a cycle (clothes reload function), hold this button for 3 seconds; if the water level is too high, the machine will drain before allowing the door to open. Note that the reload function will not be available if the water temperature inside the drum is too high, as a safety measure to prevent burns. Note: models with PTC door lock do not have the clothes reload function.



Child Lock

Once the washing machine is started, hold down the "Speed" and "Temp." buttons simultaneously for 3 seconds to activate the child lock. When active, the corresponding indicator will light up and all control panel buttons will become inoperative, except for the power button. To deactivate this function, hold down the same two buttons for another 3 seconds until the indicator goes out.

 **Safety notice:** Do not press the power button or attempt to remove clothes while the washing machine is running, as the water may be hot. The door lock opens automatically at the end of the cycle, once the drum has cooled down.

Programmes and Use of the Washing Machine

Available Programmes

The washing machine has different programmes for different types of clothes and washing needs. Each cycle is designed with specific temperatures, spin speeds and durations to treat fabrics and soiling levels optimally.

Below you will find a step-by-step guide on how to use the washing machine efficiently and the available programmes.

Programme Table — 10 KG · 1400 rpm

Programme	Max. Load (kg)	Max. Temp. (°C)	Max. Speed (rpm)	Wash Type and Recommendations
Mixed	10	60	1400	Robust clothes with light to normal soiling of cotton, linen, artificial fibres and their blends. Wash only similar colors together.
Eco 40-60	10	—	1400	Cotton clothes with normal soiling. Most favorable programme in combined water and energy consumption. Basis for Energy Label values.
Cotton 20 °C	10	20	1400	Cotton, linen or cotton blend fabrics.
Quick 30 min	5	—	1000	Small loads that need a refreshing wash and can be washed in the Cotton programme.
Quick 15 min	2.5	—	1000	Small loads that need a refreshing wash and can be washed in the Cotton programme.
Drum Cleaning	0	90	600	This programme is used to clean the drum. Do not place clothes in the drum during this programme.
Synthetics	6	60	800	Synthetic or mixed fabrics, underwear, colored clothes, non-shrink t-shirts.
Delicates	2.5	40	600	Fine clothes of delicate fabrics or silk, requiring gentle treatment.
Steam Wash	5	90	800	Cotton, underwear, sheets, pillows, children's clothes.
Rinse+Spin	—	—	1400	This programme can be used to rinse garments. Do not add detergent.
Spin	—	—	1400	Separate spin for cotton and linen garments.

Noise and residual moisture content are influenced by spin speed: the higher the speed, the greater the noise and the lower the residual moisture content.

- ⓘ The Eco 40-60 programme is capable of cleaning normally soiled cotton clothes declared as washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and this programme is used to assess compliance with EU ecodesign legislation.

Tips for Efficient Washing

To maximize the performance of your washing machine and ensure the care of your garments, follow these recommendations:



Sort Correctly

Sort clothes by color (lights, darks), fabric type and soiling level. This prevents color transfer and ensures each garment receives the appropriate treatment.



Do Not Overload

Avoid filling the drum excessively. Leave enough space for clothes to move freely and for detergent to distribute effectively. Excessive loading can reduce washing efficiency and damage the washing machine.



Use the Correct Amount of Detergent

Follow the detergent manufacturer's instructions and take into account water hardness and the soiling level of the clothes. Excess detergent can leave residues on clothes and in the washing machine, while insufficient detergent does not clean adequately.



Choose the Correct Temperature

Use the lowest temperature possible that is effective for the type of clothes. Washing with cold or warm water saves energy and protects fabrics, especially the most delicate ones.



Regular Maintenance

Periodically clean the pump filter and detergent dispenser. Leave the drum door slightly open after each wash to allow ventilation and prevent bad odors.

How to Use the Washing Machine

Usage Process

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes to clean the drum and remove any manufacturing residues. Follow these steps:



Connect and Open

Connect the washing machine to the electrical socket and make sure the water tap is fully open.



Select Programme

Turn on the machine and select the "Cotton 20°" programme for this first cycle.



Start Cycle

Press the "Start/Pause" button to begin. It is normal for some water to remain in the drum due to factory tests.

General Preparation for Washing Clothes

Hose Connection

Make sure the inlet hose is properly connected to the tap and that the tap is open. Also check that the drain hose is correctly positioned.

Safe Electrical Connection

Check that the socket is properly earthed before inserting the power plug.

Clothes Preparation



Sort

Sort clothes by color and according to care labels. Most garments have a textile care label at the neck or side seam.



Empty Pockets

Make sure all pockets are empty. Foreign objects (nails, clips, coins, etc.) can damage garments and machine components.



Close Zips and Buttons

Close all zips, hooks and eyelets before washing to avoid damage to garments or the washing machine.



Dark Clothes

Dark fabrics frequently contain excess dye and should be washed separately several times before being included in a mixed load. Always wash colored and dyed garments separately.



Stain Pre-treatment

Heavily soiled or stained areas should be pre-treated with liquid detergent or stain remover.




Turn Garments Inside Out

Turn garments that wear easily or have a wool surface inside out before placing them in the machine to protect them.

How to Use the Washing Machine: Using the Detergent Dispenser

The detergent dispenser of your washing machine is designed to effectively distribute washing products in each cycle. Understanding how to use it correctly is essential for optimal washing.



The detergent dispenser of your washing machine has three main compartments:

- Main wash compartment: Where detergent is added for the main wash cycle. Normally marked as "II".
- Fabric softener compartment: For fabric softener. Do not exceed the maximum level mark.
- Pre-wash compartment: For detergent if the pre-wash option is selected.

Steps for a Complete Wash Cycle

After preparing your clothes and detergent, follow these simple steps to start a wash cycle:

• Switch On

Make sure the water tap is open and the washing machine is plugged in.

• Load

Open the door and place the sorted clothes in the drum, one by one.

• Detergent

Close the door, add detergent and fabric softener to the dispenser and close it.

• Programme

Choose the appropriate wash programme according to the type of clothes and soiling level.

• Start

Press the "Start/Pause" button to start the wash cycle.

• Finish

When the cycle is complete, you will hear a warning signal. The washing machine will enter standby mode and then sleep mode after 10 minutes of inactivity.

Correct Amount of Detergent

The correct amount of detergent will depend on several factors, ensuring effective cleaning without excessive residues:

- Amount of clothes: Do not overload the drum to allow adequate dissolution of the detergent.
- Soiling level of clothes:
 - Lightly soiled: No visible dirt or stains; possibly a slight body odor.
 - Soiled: Visibly dirty and/or with some light stains.
 - Heavily soiled: Visible dirt and stains and/or dry dirt.
- Water hardness level: Consult the detergent manufacturer's recommendations according to the water hardness in your area.

Cleaning and Maintenance

Before cleaning the washing machine, unplug it from the electrical supply. Never clean the washing machine directly with water, as this can damage the electrical components.

Exterior Cleaning

Keeping the exterior of your washing machine clean not only improves its appearance, but also prevents the buildup of dirt and residues. Use a mild, non-abrasive cleaning product or simply a solution of warm water and neutral soap. Dampen a soft, well-wrung cloth with this solution and clean all external surfaces of the machine. Make sure to dry them completely with a soft, clean cloth after cleaning to avoid water marks. It is essential to avoid the use of solvents, abrasive cleaning products, glass cleaners or multi-purpose cleaners. These products frequently contain aggressive chemicals that can permanently discolor, corrode or damage plastic surfaces, paint and other delicate components of your washing machine.

Washing Drum Cleaning

The washing machine drum can accumulate detergent residues, fabric softener, dirt from clothes and moisture, which, over time, can cause bad odors and affect washing quality. To keep it impeccable and free of bacteria, we recommend cleaning the drum every 3 months using the "Drum Cleaning" programme (if your model includes it). This specialized cycle is designed to operate at high temperatures and speeds to eliminate any buildup of residues and disinfect the inside of the drum, ensuring your clothes always come out fresh and clean.

Drawer Cleaning


Remove detergent residues regularly. Clean the drawer following these steps:

- Pull the drawer until you feel resistance. Press the release tab and, at the same time, pull the drawer to remove it from the machine.
- Remove the siphon from the compartment and clean it.
- Clean the dispenser with a brush and warm water.

Drain Pump Filter Cleaning

The drain pump filter is an essential component that retains lint, coins, buttons and other small objects that can damage the pump or block the drainage system. It is essential to clean it every 2 months or immediately if you detect a drainage fault (for example, water does not drain completely, the wash cycle takes longer than normal to finish or error codes related to drainage appear).

1. To start, always unplug the machine from the electrical supply and remove the plug for safety.
2. Locate the filter access cover, usually at the lower front of the washing machine. Open it carefully, using a flat-head screwdriver if necessary.
3. Prepare a flat container, such as a tray or deep plate, and place it under the pump. There will be a small amount of residual water that will drain when the filter is removed.
4. Turn the filter slowly counterclockwise to unscrew and remove it. Be careful, as residual water will come out at this point.
5. Clean the filter carefully under the tap with running water to remove all lint, foreign objects and residues. You can use a small brush to clean the slots if necessary.
6. Also, make sure to clean the filter housing inside the machine.
7. Once clean, reinsert the filter and turn it clockwise to tighten it firmly. Make sure it is properly positioned to avoid leaks. Close the access cover.



Troubleshooting Guide

Advanced Explanations

Problem	Error Code	Possible Cause	Solutions
Water inside the machine takes too long to fill.	E01	<ol style="list-style-type: none"> 1. The tap is not open. 2. The drain hose is resting on the floor. 3. The water inlet valve is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the tap. 2. Hook up the hose. 3. Replace the water inlet valve.
The door lock alarm is triggered.	E02	<ol style="list-style-type: none"> 1. The door is not properly closed. 2. A garment has been caught between the door and the latch. 3. The door lock is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Close the door properly. 2. Place the garment inside the drum. 3. Replace the door lock latch.
The machine takes too long to drain.	E03	<ol style="list-style-type: none"> 1. The drain hose has become kinked or twisted. 2. The drain pump filter is clogged. 3. The drain system pipes are blocked. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect the drain hose. 2. Clean the filter. 3. Inspect and clean the drain system.
Water inside the machine overflows. / The water sensor is not working normally.	E04	<ol style="list-style-type: none"> 1. The water inlet valve is damaged. 2. There is a loose connection between the water sensor and the cables. 3. The water sensor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the water inlet. 2. Inspect and secure the connections. 3. Replace the water sensor.
The motor is not working.	E05	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is a loose connection between the motor and the cables. 2. The motor overheating protection has been triggered. 3. The motor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect and secure the connections. 2. Check if the machine is overloaded. Turn off the machine and try again once the motor has cooled down. 3. Replace the motor.
There is a heater fault.	E06	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is a loose connection between the heater and the cables. 2. The heater is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect and secure the connections. 2. Replace the heater.
There is a temperature sensor fault.	E07	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is a loose connection between the temperature sensor and the cables. 2. The temperature sensor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect and secure the connections. 2. Replace the temperature sensor.
There is a voltage anomaly.	E08	<ol style="list-style-type: none"> 1. The voltage of the electrical supply network is too high or too low. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off and restart after the voltage has been restored.
There is a communication fault.	E09	<ol style="list-style-type: none"> 1. The communication line is damaged. 2. The display board is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect whether the wiring terminals and communication lines are damaged. 2. Replace the display board.
Variable frequency board fault.	E10	<ol style="list-style-type: none"> 1. The frequency conversion board circuit is damaged. 2. The frequency conversion board has faults. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect whether the wiring terminals of the frequency conversion board show damage. 2. Replace the frequency converter.
Excessive water level appears on display.	HL	<ol style="list-style-type: none"> 1. The water level is excessive. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. It will be resolved once the level returns to normal.
Excessive temperature appears on display.	Ht	<ol style="list-style-type: none"> 1. The temperature is excessive. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. It will be resolved once the temperature returns to normal.

Manual de Instruções da Máquina de Lavar Roupa

NVR-WMFL1410DINA-BC



Este manual de instruções foi concebido para lhe fornecer toda a informação necessária para operar e manter a sua nova máquina de lavar roupa de forma segura e eficiente. Contém passos detalhados e dicas importantes sobre a instalação correta, a utilização diária, a programação de ciclos de lavagem e as rotinas de limpeza e manutenção. Recomendamos vivamente que leia este manual do início ao fim antes de qualquer utilização, pois compreender as suas funções e as precauções de segurança essenciais garantirá o desempenho ideal do seu aparelho e prolongará a sua vida útil. A nossa prioridade é a sua segurança e satisfação, e este manual é uma ferramenta fundamental para o ajudar a alcançar ambas.

Instruções de Segurança Importantes

Por favor, siga as instruções de segurança abaixo ao utilizar o electrodoméstico.

1.1 Avisos Gerais



Leia com Atenção

Leia estas instruções cuidadosamente antes de utilizar o electrodoméstico.



Guarde a Informação

Guarde estas instruções e a informação do produto para referência futura ou para futuros proprietários.



Não Ligue se Estiver Danificado

Não ligue o electrodoméstico se este tiver sido danificado durante o transporte.

1.2 Utilização Prevista

Utilize o electrodoméstico apenas:



Para Roupas Adequadas

Para lavar peças de roupa laváveis à máquina e lã lavável à mão, de acordo com a respectiva etiqueta de tratamento.



Com Água e Detergentes Comuns

Com água da torneira e detergentes comuns ou produtos de tratamento adequados para máquinas de lavar roupa.



Apenas para Uso Doméstico

Exclusivamente para uso doméstico privado e em espaços interiores.



Até 4000 m de Altitude

Até uma altitude de 4000 metros acima do nível do mar.

1.3 Restrições ao Grupo de Utilizadores

Este electrodoméstico pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de conhecimento ou experiência, desde que estejam sob a supervisão de um adulto responsável ou que tenham recebido previamente instruções sobre a sua utilização e compreendam os riscos associados.

Não permita que as crianças brinquem com o electrodoméstico. A limpeza e manutenção do electrodoméstico não devem ser realizadas por crianças sem supervisão de um adulto. Mantenha crianças com menos de 3 anos e animais de estimação afastados do electrodoméstico.



1.4 Instalação Segura

Certifique-se de realizar uma instalação correcta para evitar riscos.

⊗ **AVISO: Risco de choque eléctrico!**

Instalações incorrectas são perigosas.

- Ligue e utilize o electrodoméstico apenas de acordo com os dados indicados na placa de características.
- Ligue o electrodoméstico apenas a uma fonte de alimentação de corrente alternada através de uma tomada com ligação à terra devidamente instalada.
- O sistema de protecção por ligação à terra da instalação eléctrica doméstica deve cumprir a regulamentação em vigor. Certifique-se de que a instalação possui uma secção de cabo adequada.
- Se utilizar um dispositivo de corrente residual, certifique-se de que é compatível apenas com o tipo de aquecimento indicado pelo símbolo.
- Nunca alimente o electrodoméstico através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou controlo remoto.
- Após a instalação do electrodoméstico no local definitivo, a ficha de alimentação do cabo de corrente deve estar livremente acessível. Se o acesso livre não for possível, deve ser instalado um interruptor de corte omipolar na instalação eléctrica permanente, em conformidade com as normas de instalação.
- Ao instalar o electrodoméstico no local definitivo, certifique-se de que o cabo de corrente não está dobrado nem danificado.

O isolamento incorrecto do cabo de corrente é perigoso.

- Nunca permita que o cabo de corrente entre em contacto com partes quentes do electrodoméstico ou fontes de calor.
- Nunca permita que o cabo de corrente entre em contacto com arestas ou cantos afiados.
- Nunca dobre, esmague ou modifique o cabo de corrente.

⊗ **AVISO: Risco de incêndio!**

- Não utilize extensões eléctricas nem réguas de tomadas múltiplas.
- Se o cabo de corrente for demasiado curto e não estiver disponível um mais comprido, contacte um electricista qualificado para adaptar a instalação doméstica.

⊗ **AVISO: Risco de lesões!**

- O electrodoméstico não pode ser levantado por uma única pessoa.

Se o electrodoméstico for colocado incorrectamente numa coluna de lava-roupa e secadora, pode cair.

- Coloque a secadora em cima de uma máquina de lavar roupa apenas utilizando o kit de ligação fornecido pelo fabricante. Nenhum outro método de instalação é permitido.
- Não coloque o electrodoméstico numa coluna de lava-roupa e secadora se o fabricante da secadora não fornecer um kit de ligação adequado.
- Não coloque electrodomésticos de fabricantes diferentes ou com profundidades e larguras distintas numa coluna de lava-roupa e secadora.
- Não empilhe uma coluna de lava-roupa e secadora em cima de outra; os electrodomésticos podem cair.

AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem sufocar se cobrirem a cabeça ou ficarem presas nos materiais de embalagem.

- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- Não permita que as crianças brinquem com a embalagem.

ATENÇÃO – Risco de lesões!

O aparelho pode mover-se ou vibrar durante o funcionamento.

- Instale o aparelho numa superfície limpa, nivelada e estável.
- Nivele o aparelho utilizando os pés reguláveis e um nível de bolha.

Mangueiras e cabos de alimentação incorretamente instalados podem constituir riscos de queda.

- Instale as mangueiras e os cabos de alimentação de forma a que não constituam um obstáculo.

Mover o aparelho na direção de componentes salientes, como a porta, pode causar danos.

- Não mova o aparelho na direção de componentes salientes.

ATENÇÃO – Risco de cortes!

As arestas cortantes do aparelho podem causar cortes quando tocadas.

- Não toque nas arestas cortantes do aparelho.
- Use luvas de proteção ao instalar e transportar o aparelho.

1.5 Utilização segura

Siga estas instruções para utilizar o aparelho em segurança.

AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho danificado ou um cabo de alimentação com defeito são perigosos.

- Nunca utilize um aparelho danificado.
- Para desligar o aparelho, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo de alimentação.
- Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados, desligue imediatamente o aparelho ou retire o fusível da caixa de fusíveis e feche a torneira de água.
- Contacte o serviço de assistência técnica. → Página 52

A infiltração de humidade pode causar choque elétrico.

- Utilize o aparelho apenas em espaços interiores.
- Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas ou a humidade excessiva.
- Não utilize máquinas de limpeza a vapor, máquinas de limpeza de alta pressão, mangueiras ou pulverizadores para limpar o aparelho.

AVISO – Perigo para a saúde!

As crianças podem ficar presas no interior do aparelho, colocando as suas vidas em perigo.

- Não instale o aparelho atrás de uma porta que possa bloquear ou impedir a abertura da porta do aparelho.
- Para aparelhos em desuso, retire a ficha da tomada elétrica, corte o cabo de alimentação e destrua o fecho da porta para que esta não possa ser fechada.

A centrifugação de artigos grandes e impermeáveis pode causar desequilíbrios que podem resultar em danos.

- Não lave nem centrifugue artigos grandes e impermeáveis no aparelho, tais como cobertores ou protectores de colchão.

AVISO – Perigo de sufocação!

Se as crianças brincarem com as peças da embalagem, podem ficar presas nelas ou puxá-las para cima da cabeça e sufocar.

- Mantenha a embalagem e as suas peças fora do alcance das crianças.
- Não permita que as crianças brinquem com a embalagem e as suas peças.

AVISO – Perigo de intoxicação!

Os detergentes e produtos de tratamento podem causar intoxicação se ingeridos.

- Em caso de ingestão acidental, consulte um médico.
- Mantenha os detergentes e produtos de tratamento fora do alcance das crianças.

AVISO – Perigo de explosão!

As peças de roupa pré-tratadas com agentes de limpeza contendo solventes podem causar uma explosão no aparelho.

- Enxagúe bem as peças pré-tratadas com água antes de as lavar no aparelho.

ATENÇÃO – Risco de lesões!

Se trepar ou rastejar sobre o aparelho, a bancada pode partir-se e causar lesões.

- Não trepe nem rasteje sobre o aparelho.

Se se apoiar ou sentar na porta aberta, o aparelho pode tombar.

- Não se apoie nem se sente na porta do aparelho.
- Não coloque objectos na porta do aparelho.

Introduzir a mão no tambor enquanto este ainda está a girar pode causar lesões na mão.

- Aguarde até o tambor parar completamente.

ATENÇÃO – Risco de queimaduras provocadas pelo líquido de lavagem quente!

Ao lavar a temperaturas elevadas, o líquido de lavagem torna-se muito quente.

- Não toque no líquido de lavagem quente.

ATENÇÃO – Risco de queimaduras químicas!

Abrir o compartimento do detergente pode fazer com que os produtos de limpeza se derramem. O contacto com os olhos ou a pele pode causar irritação.

- Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente com bastante água limpa.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.
- Guardar os detergentes e produtos de limpeza num local não acessível a crianças.

1.6 Limpeza e manutenção seguras

Siga estas instruções para uma limpeza e manutenção seguras.

AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações incorretas são perigosas.

- Nunca modifique o aparelho nem as suas especificações técnicas.
- Apenas pessoal especializado deve efetuar reparações e intervenções no aparelho.
- Utilize apenas peças sobressalentes originais para reparar o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo Serviço Técnico ou por pessoal qualificado, para evitar situações de perigo.

A infiltração de humidade pode causar choque elétrico.

- Antes de limpar, retire a ficha da tomada ou remova os fusíveis da caixa de fusíveis.
- Não utilize dispositivos de limpeza a vapor, dispositivos de limpeza de alta pressão, mangueiras ou pulverizadores para limpar o aparelho.

AVISO – Risco de lesões!

A utilização de peças sobressalentes e acessórios não originais é perigosa.

- Utilize apenas peças sobressalentes e acessórios originais do fabricante.

AVISO – Risco de envenenamento!

A utilização de detergentes com solventes pode libertar vapores prejudiciais para a saúde.

- Não utilize detergentes que contenham solventes.

Instruções REEE



Eliminação correcta deste produto (resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos)

A presença deste símbolo no produto, nos seus acessórios ou no material informativo que o acompanha indica que, no final da sua vida útil, nem o produto nem os seus acessórios electrónicos (como o carregador, os auscultadores ou o cabo USB) devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma adequada. Isto promove a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares podem contactar o retalhista onde adquiriram o produto ou as autoridades locais competentes para saber como e onde podem entregá-lo para reciclagem segura e respeitadora do ambiente.

Os utilizadores comerciais podem contactar o seu fornecedor e consultar os termos do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.


Ajude a proteger o ambiente reciclando embalagens e plásticos nos contentores adequados.




Peças e Características

Partes y Características

Antes del Uso




Nota Desensrosque el filtro de la bomba de drenaje para permitir que el agua salga cuando la máquina no se utilice durante un tiempo prolongado.



Nota El plano de la máquina en el manual se utiliza solo con fines instructivos. Puede variar respecto al modelo que compre.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Notas Importantes



Atenção: Esvaziamento da Água para Armazenamento Prolongado ou Climas Frios. Para evitar odores, água estagnada e, especialmente, danos causados pelo congelamento dos tubos internos durante períodos prolongados de inatividade (mais de 24 horas) ou em climas abaixo de zero, é essencial desaparafusar o filtro da bomba de escoamento. Coloque um recipiente de pelo menos 1 litro por baixo para recolher a água residual. Recomenda-se realizar esta operação e limpar o filtro pelo menos uma vez por mês para manter a higiene e eficiência da sua máquina de lavar roupa.

Segurança de Crianças e Animais de Estimação: Supervisão Constante. É fundamental supervisionar as crianças pequenas e os animais de estimação em todo o momento perto da máquina de lavar roupa. Este eletrodoméstico não é um brinquedo; a sua utilização inadequada pode causar lesões graves, como queimaduras, aprisionamento ou asfixia. Nunca permita que as crianças subam, entrem na máquina de lavar roupa ou brinquem com os seus controlos. Mantenha sempre o detergente e outros produtos químicos fora do seu alcance.

Requisito de Instalação: Superfície Estável e Nivelada. Para garantir um desempenho ideal, reduzir as vibrações excessivas, minimizar o ruído e prolongar a vida útil dos componentes internos, a sua máquina de lavar roupa deve ser instalada numa superfície sólida e perfeitamente nivelada, de preferência um pavimento de betão ou azulejo. Utilize um nível de bolha para verificar a horizontalidade e ajuste os pés niveladores se necessário, evitando assim o desequilíbrio do tambor durante os ciclos de centrifugação.

Esclarecimento: Representação Gráfica do Produto. O diagrama e as imagens da máquina de lavar roupa neste manual são apenas para fins ilustrativos. Embora nos esforcemos por garantir a precisão, o design exato, as cores ou a localização de certos botões, compartimentos e funções podem variar ligeiramente entre o modelo ilustrado e a sua máquina de lavar roupa. No entanto, todas as instruções operacionais, de segurança, instalação e manutenção aqui descritas são totalmente aplicáveis ao seu modelo.

Aviso Crítico: Manuseamento do Cabo de Alimentação. Se o cabo de alimentação da sua máquina de lavar roupa apresentar qualquer tipo de dano (cortes, queimaduras, esmagamento, etc.), é **ABSOLUTAMENTE IMPERATIVO** que **NÃO** tente repará-lo você mesmo nem utilizar a máquina de lavar roupa. A substituição do cabo deve ser realizada **EXCLUSIVAMENTE** pelo fabricante, um agente de serviço autorizado ou pessoal técnico igualmente qualificado, para evitar riscos elétricos graves, como choques, curto-circuitos ou incêndios. Manusear um cabo danificado anulará a garantia e porá em risco a sua segurança.

⊗ **Importância Extrema! Remoção dos Parafusos de Transporte.** Não remover os parafusos de transporte antes da primeira utilização é uma causa comum de fortes vibrações, ruídos anormais e avarias graves na máquina de lavar roupa. Estes parafusos fixam o tambor durante o transporte. **DEVEM** ser completamente removidos seguindo as instruções da secção 'Desembalagem e Acessórios' antes de ligar e utilizar a unidade pela primeira vez.

Ligação Elétrica Segura: Utilização de Tomada com Terra. É essencial que a máquina de lavar roupa seja ligada exclusivamente a uma tomada devidamente ligada à terra. Nunca utilize adaptadores, extensões ou régua de tomadas para este eletrodoméstico. Uma ligação à terra incorreta ou inexistente anula a garantia e representa um sério risco para a segurança, aumentando drasticamente a possibilidade de choque elétrico ou avaria do eletrodoméstico.

Desembalagem e Acessórios



Desembalagem Inicial

Ao receber a sua máquina de lavar roupa, manuseie-a com cuidado para evitar danos. Antes da instalação, é essencial remover todo o material de embalagem.

- Retire toda a embalagem (incluindo a base de esponja): Certifique-se de remover completamente todos os elementos de proteção, incluindo os protetores de esponja da base. Não o fazer pode causar vibrações excessivas, ruídos incómodos e funcionamento incorreto durante o ciclo de lavagem, afetando a vida útil do aparelho.
- Elimine os materiais de embalagem: Os materiais de embalagem, como sacos de plástico e poliestireno, podem ser perigosos. Elimine-os de forma segura e imediata e mantenha-os sempre fora do alcance de crianças e animais domésticos para evitar riscos de asfixia.
- Gotículas de água: É completamente normal e esperado encontrar pequenas gotículas de água dentro do saco de plástico da embalagem ou no vidro da porta. Isto deve-se ao facto de cada máquina de lavar roupa ser submetida a testes de qualidade com água na fábrica antes de ser embalada para garantir o seu correto funcionamento.
- Inspeção visual: Uma vez desembalada, inspecione cuidadosamente a máquina de lavar roupa para verificar se existem sinais de danos externos que possam ter ocorrido durante o transporte. Se detetar algum dano, contacte o seu distribuidor antes de prosseguir com a instalação.

Verificação de Acessórios

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de ter recebido todos os acessórios padrão incluídos com a sua nova máquina de lavar roupa. Consulte a lista abaixo e confirme que cada artigo está presente e em bom estado. Estes acessórios são essenciais para uma instalação correta e segura.

Acessório	Nome	Quantidade
	Manguera de entrada	1
	Peça "U" (suporte da mangueira de escoamento)	1
	Tampas dos parafusos de transporte	4
	Manual de instruções	1

Se algum destes acessórios estiver em falta ou danificado, contacte imediatamente o serviço de apoio ao cliente para obter assistência.

Remoção dos Parafusos de Transporte

1 Retire todos os parafusos

Localize e retire completamente os 4 parafusos de transporte da parte traseira da máquina de lavar roupa.

2 Cubra os orifícios

Utilize as tampas de plástico para cobrir os orifícios após retirar os parafusos.

3 Guarde os parafusos

Guarde os parafusos de transporte caso precise de mover a máquina de lavar roupa no futuro.

Ignorar este passo pode causar vibrações, ruídos e danos na máquina de lavar roupa.

Requisitos de Instalação

Uma instalação correta é crucial para garantir o funcionamento seguro, eficiente e silencioso da sua nova máquina de lavar roupa. Preste especial atenção às seguintes diretrizes para evitar problemas futuros, como vibrações excessivas, ruído ou movimentos inesperados da máquina. A preparação adequada do local de instalação é o primeiro passo para uma experiência de lavagem ideal.



Superfície de Instalação

A superfície mais adequada para instalar a sua máquina de lavar roupa é um pavimento de betão sólido e resistente. Este tipo de superfície é consideravelmente menos propenso a transmitir vibrações ou amplificar o ruído gerado pela máquina, especialmente durante o ciclo de centrifugação, que é o mais exigente. Evite instalar a máquina de lavar roupa em pavimentos de madeira, pois podem vibrar excessivamente e causar ruídos incómodos. As superfícies alcatifadas ou macias também não são recomendadas, pois podem impedir o correto nivelamento da máquina e dificultar a ventilação inferior.



Nivelamento e Espaçamento

É essencial que a máquina de lavar roupa esteja perfeitamente nivelada e colocada de forma segura na sua posição final. Uma máquina desequilibrada pode gerar ruído excessivo, vibrações intensas, desgaste prematuro dos componentes internos e até deslocar-se do seu lugar durante o funcionamento. Além disso, certifique-se de manter uma distância mínima de 10 cm entre a parte traseira da máquina e qualquer parede ou objeto. Este espaço é vital para permitir uma circulação de ar adequada, evitar a acumulação de calor e impedir que as vibrações da máquina se transfiram para estruturas adjacentes.




Precauções Adicionais

Para garantir a estabilidade e prolongar a vida útil da sua máquina de lavar roupa, evite instalá-la sobre revestimentos de pavimento macios ou instáveis, como alcatifas de pelo comprido ou pavimentos flutuantes que não estejam firmemente ancorados. Certifique-se de que a área de instalação está bem ventilada e protegida da luz solar direta, chuva ou humidade excessiva. A máquina de lavar roupa não deve ser instalada em locais onde a temperatura possa descer abaixo de 0 °C, pois a água residual nas mangueiras ou componentes internos pode congelar e causar danos graves. Verifique sempre se a ficha está corretamente ligada à terra e cumpre os requisitos elétricos especificados no manual.

Ajuste de Nível

1. Preparação: Desaperte as porcas de fixação dos pés para permitir o ajuste.
2. Ajuste: Utilize um nível para nivelar a máquina de lavar roupa, girando os pés individualmente.
3. Fixação: Aperte firmemente as porcas de fixação para assegurar os pés.

Importante: Certifique-se de que os pés estão firmemente apoiados no pavimento.



Ligação da Mangueira

1

Ligação da Mangueira de Escoamento

Existem dois métodos principais para ligar a mangueira de escoamento, ambos concebidos para garantir um escoamento eficiente da água:

1. Descarregar diretamente num lava-loiças

- Retire qualquer tampa e fixe a mangueira ao lava-loiças com um clip ou abraçadeira.
- Forme um laço com o ponto mais alto acima do nível da água do lava-loiças para evitar o sifonamento.
- A extremidade da mangueira não deve estar submersa em água estagnada.
- A mangueira pode ser estendida até 4 metros e deve estar livre de dobras.

2


Ligação a um tubo vertical

2. Ligado de forma segura a um tubo vertical

- Utilize a peça em "U" para formar um gancho e insira a mangueira num tubo vertical (mín. 30 mm de diâmetro).
- Garanta um espaço de ar entre a extremidade da mangueira e o nível potencial da água para evitar o sifonamento.
- O tubo vertical deve estar entre 60 e 90 cm do pavimento e firmemente ancorado à parede.
- Verifique periodicamente se existem obstruções.

Ligação da Entrada de Água

- Ligue a nova mangueira de entrada de água a uma torneira roscada padrão de 3/4", apertando à mão para evitar fugas.
- Não utilize mangueiras antigas. Certifique-se de que a instalação cumpre a regulamentação local de água e construção.
- Abra lentamente a torneira de abastecimento de água e verifique todas as ligações em busca de possíveis fugas.
- Certifique-se de que não existem dobras na mangueira de entrada que possam restringir o caudal.




Nota: A válvula de entrada, se se encontrar na parte traseira da máquina, deve ser ligada exclusivamente a um abastecimento de água fria. Consulte o manual para modelos com ligações de água quente e fria.

Uma pressão de água adequada (entre 0,1 MPa e 1 MPa) é essencial para um funcionamento ideal.

Painel de Controlo e Funções

O painel de controlo da sua máquina de lavar roupa foi concebido para ser intuitivo e fácil de utilizar, permitindo-lhe selecionar e supervisionar os ciclos de lavagem com total comodidade. Familiarize-se com cada secção e botão para tirar o máximo partido das capacidades do seu eletrodoméstico.



• Ecrã Digital

O ecrã digital mostra informações em tempo real sobre o ciclo em curso. Os dados que pode mostrar são os seguintes:

- Duração do programa: Tempo restante estimado para que o ciclo selecionado termine.
- Velocidade (rpm): Velocidade de centrifugação selecionada ou em curso.
- Temperatura: Temperatura de lavagem ativa para o programa em execução.
- Número de enxaguamentos: Quantidade de enxaguamentos configurada para o ciclo.
- Tempo de atraso: Tempo programado para o início diferido da lavagem.
- Códigos de erro: Em caso de anomalia, o ecrã mostrará um código de erro para facilitar o diagnóstico.

• Indicadores Luminosos

Os indicadores luminosos do painel informam-no sobre as funções ativas e o estado da máquina em cada momento:

- Ícone de Tempo de Atraso: O indicador acende-se quando é apresentado ou está ativo um tempo de início atrasado, permitindo-lhe programar o início do ciclo com antecedência.
- Ícone de Bloqueio de Porta: O indicador acende-se quando o mecanismo de bloqueio da porta está em funcionamento. Permanece aceso até que seja seguro abrir a porta no final do ciclo.
- Ícone de Bloqueio para Crianças: O indicador acende-se quando a função de bloqueio para crianças está ativada, desativando todos os botões do painel exceto o de ligar/desligar para evitar modificações acidentais.
- Ícone de Lavagem a Vapor: O indicador acende-se quando a função de lavagem a vapor está selecionada, indicando que será utilizado vapor durante o ciclo para uma limpeza mais profunda e higienização.
- Ícone Enxaguamento+: O indicador acende-se quando a opção Enxaguamento+ está ativada, o que adiciona um enxaguamento adicional ao ciclo para eliminar completamente os resíduos de detergente, especialmente recomendado para peles sensíveis.

• Programas do Seletor

Rode o seletor para escolher o programa de lavagem mais adequado para cada tipo de carga:

- Centrifugação: Apenas centrifugação, sem lavagem prévia.
- Enxaguamento + Centrifugação: Realiza um enxaguamento seguido de centrifugação.
- Lavagem a Vapor: Ciclo com vapor para uma higienização profunda.
- Delicados: Para peças delicadas que requerem um tratamento suave.
- Sintéticos: Adequado para tecidos sintéticos e misturas.
- Limpeza do Tambor: Programa de manutenção para limpar o interior do tambor.
- Misto: Para cargas com mistura de tecidos de algodão e sintéticos.
- Eco 40-60: Programa ecológico eficiente para algodão e sintéticos a 40-60 °C.
- Algodão 20 °C: Lavagem de algodão a frio, ideal para peças pouco sujas.
- Rápido 30 min: Ciclo curto para cargas pequenas e pouco sujas em 30 minutos.
- Rápido 15 min: Ciclo ultra-rápido para refrescar peças em apenas 15 minutos.

Botões de Controlo

Cada botão do painel de controlo tem uma função específica para personalizar a sua experiência de lavagem. Utilize-os para ajustar os parâmetros de cada ciclo de acordo com as suas necessidades.



Velocidade

Prima este botão repetidamente para alterar a velocidade de centrifugação. Selecione a velocidade mais adequada de acordo com o tipo de tecido das suas peças para garantir uma centrifugação eficiente sem danificar a roupa.



Temp.

Prima este botão repetidamente para seleccionar a temperatura de lavagem desejada. As opções de temperatura normalmente incluem frio, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 90 °C. Escolher a temperatura adequada é fundamental para o cuidado das suas peças; as temperaturas baixas são ideais para tecidos delicados e cores escuras, enquanto as temperaturas mais altas são eficazes para roupa branca ou muito suja.



Enxaguamento+

Prima este botão repetidamente para aumentar o número de enxaguamentos adicionais do ciclo de lavagem. Esta opção é especialmente útil para peles sensíveis ou alérgicas, pois garante a eliminação completa dos resíduos de detergente na roupa.



Atraso

Prima este botão repetidamente para programar o início do ciclo de lavagem com um atraso de tempo. Esta função é ideal para adaptar a lavagem ao seu horário, por exemplo, para que a roupa termine de lavar mesmo antes de chegar a casa ou para aproveitar as tarifas de eletricidade reduzidas durante horas específicas do dia.




Iniciar/Pausar

Prima este botão uma vez para iniciar o ciclo de lavagem selecionado. Se precisar de interromper temporariamente o ciclo, prima-o novamente para pausar a máquina. Para adicionar peças esquecidas durante um ciclo (função de recarregamento de roupa), mantenha este botão premido durante 3 segundos; se o nível da água for demasiado alto, a máquina esvaziará antes de permitir abrir a porta. Tenha em atenção que a função de recarregamento não estará disponível se a temperatura da água dentro do tambor for demasiado alta, como medida de segurança para evitar queimaduras. Nota: os modelos com fechadura de porta PTC não dispõem da função de recarregamento de roupa.



Bloqueio para Crianças

Uma vez iniciada a máquina de lavar roupa, mantenha premidos simultaneamente os botões "Velocidade" e "Temp." durante 3 segundos para ativar o bloqueio para crianças. Quando estiver ativo, o indicador correspondente acender-se-á e todos os botões do painel de controlo ficarão inoperativos, à exceção do botão de ligar/desligar. Para desativar esta função, mantenha premidos os mesmos dois botões durante mais 3 segundos até que o indicador se apague.

 **Aviso de segurança:** Não prima o botão de ligar/desligar nem tente retirar a roupa enquanto a máquina de lavar roupa estiver em funcionamento, pois a água pode estar quente. O bloqueio da porta abre-se automaticamente no final do ciclo, uma vez que o tambor tenha arrefecido.

Programas e Utilização da Máquina de Lavar Roupa

Programas Disponíveis

A máquina de lavar roupa dispõe de diferentes programas para diferentes tipos de roupa e necessidades de lavagem. Cada ciclo foi concebido com temperaturas, velocidades de centrifugação e durações específicas para tratar os tecidos e os níveis de sujidade de forma ideal.

Em seguida encontrará um guia passo a passo sobre como utilizar a máquina de lavar roupa de forma eficiente e os programas disponíveis.

Tabela de Programas — 10 KG · 1400 rpm

Programa	Carga Máx. (kg)	Temp. Máx. (°C)	Vel. Máx. (rpm)	Tipo de Lavagem e Recomendações
Misto	10	60	1400	Roupa resistente com sujidade ligeira a normal de algodão, linho, fibras artificiais e suas misturas. Lavar apenas cores semelhantes juntas.
Eco 40-60	10	—	1400	Roupa de algodão com sujidade normal. Programa mais favorável no consumo combinado de água e energia. Base para os valores da Etiqueta Energética.
Algodão 20 °C	10	20	1400	Tecidos de algodão, linho ou mistura de algodão.
Rápido 30 min	5	—	1000	Cargas pequenas que necessitam de uma lavagem refrescante e que podem ser lavadas no programa Algodão.
Rápido 15 min	2,5	—	1000	Cargas pequenas que necessitam de uma lavagem refrescante e que podem ser lavadas no programa Algodão.
Limpeza do Tambor	0	90	600	Este programa é utilizado para limpar o tambor. Não coloque roupa no tambor durante este programa.
Sintéticos	6	60	800	Tecidos sintéticos ou mistos, roupa interior, peças coloridas, t-shirts que não encolhem.
Delicados	2,5	40	600	Roupa fina de tecidos delicados ou seda, que necessita de um tratamento suave.
Lavagem a Vapor	5	90	800	Algodões, roupa interior, lençóis, almofadas, roupa infantil.
Enxaguamento+Centrifugação	—	—	1400	Este programa pode ser utilizado para enxaguar peças. Não adicione detergente.
Centrifugação	—	—	1400	Centrifugação separada para peças de algodão e linho.

O ruído e o teor de humidade residual são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade, maior será o ruído e menor o teor de humidade residual.

i O programa Eco 40-60 é capaz de limpar roupa de algodão normalmente suja declarada como lavável a 40 °C ou 60 °C, conjuntamente no mesmo ciclo, e este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação de ecodesign da UE.

Conselhos para uma Lavagem Eficiente

Para maximizar o desempenho da sua máquina de lavar roupa e garantir o cuidado das suas peças de vestuário, siga estas recomendações:



Separe Corretamente

Separe a roupa por cor (claras, escuras), tipo de tecido e nível de sujidade. Isto evita a transferência de cor e garante que cada peça recebe o tratamento adequado.



Não Sobrecarregue

Evite encher o tambor em excesso. Deixe espaço suficiente para que a roupa se mova livremente e o detergente se distribua de forma eficaz. Uma carga excessiva pode reduzir a eficiência da lavagem e danificar a máquina de lavar roupa.



Utilize a Quantidade Correta de Detergente

Siga as instruções do fabricante do detergente e tenha em conta a dureza da água e o nível de sujidade da roupa. O excesso de detergente pode deixar resíduos na roupa e na máquina de lavar roupa, enquanto a falta de detergente não limpa adequadamente.



Escolha a Temperatura Correta

Utilize a temperatura mais baixa possível que seja eficaz para o tipo de roupa. Lavar com água fria ou morna poupa energia e protege os tecidos, especialmente os mais delicados.



Manutenção Regular

Limpe periodicamente o filtro da bomba e o dispensador de detergente. Deixe a porta do tambor ligeiramente aberta após cada lavagem para permitir a ventilação e evitar maus odores.

Como Utilizar a Máquina de Lavar Roupas: Processo de Utilização

Antes de lavar roupa pela primeira vez, deve executar um ciclo completo sem roupa para limpar o tambor e eliminar quaisquer resíduos de fabrico. Siga estes passos:



Ligar e Abrir

Ligue a máquina de lavar roupa à tomada elétrica e certifique-se de que a torneira da água está completamente aberta.



Selecionar Programa

Ligue a máquina e selecione o programa "Algodão 20°" para este primeiro ciclo.



Iniciar Ciclo

Prima o botão "Iniciar/Pausar" para começar. É normal que fique alguma água no tambor devido aos testes de fábrica.

Preparação Geral para Lavar Roupa

Ligação da Mangueira

Certifique-se de que a mangueira de entrada está bem ligada à torneira e que a torneira está aberta. Além disso, verifique se a mangueira de escoamento está corretamente posicionada.

Ligação Elétrica Segura

Verifique se a tomada está devidamente ligada à terra antes de inserir a ficha de alimentação.

Preparação da Roupa



Separar

Separe a roupa por cor e de acordo com as etiquetas de conservação. A maioria das peças tem uma etiqueta de conservação têxtil no colarinho ou na costura lateral.



Esvaziar os Bolsos

Certifique-se de que todos os bolsos estão vazios. Objetos estranhos (pregos, cliques, moedas, etc.) podem danificar as peças e os componentes da máquina.



Fechar Fechos e Botões

Feche todos os fechos, colchetes e ilhós antes de lavar para evitar danos nas peças ou na máquina de lavar roupa.



Roupa Escura

Os tecidos escuros contêm frequentemente excesso de tinta e devem ser lavados separadamente várias vezes antes de serem incluídos numa carga mista. Lave sempre as peças coloridas e tingidas separadamente.



Pré-tratamento de Manchas

As zonas muito sujas ou manchadas devem ser pré-tratadas com detergente líquido ou tira-nódoas.




Virar as Peças ao Contrário

Vire as peças que se desgastam facilmente ou que têm uma superfície de lã ao contrário antes de as introduzir na máquina para as proteger.

Como Utilizar a Máquina de Lavar Roupa: Utilizar o Dispensador de Detergente

O dispensador de detergente da sua máquina de lavar roupa foi concebido para distribuir eficazmente os produtos de lavagem em cada ciclo. Compreender como utilizá-lo corretamente é fundamental para uma lavagem ideal.



O dispensador de detergente da sua máquina de lavar roupa tem três compartimentos principais:

- **Compartimento de lavagem principal:** Onde se adiciona o detergente para o ciclo de lavagem principal. Normalmente marcado como "II".
- **Compartimento do amaciador:** Para amaciador de roupa. Não ultrapasse a marca do nível máximo.
- **Compartimento de pré-lavagem:** Para detergente se a opção de pré-lavagem estiver selecionada.

Quantidade Adequada de Detergente

A quantidade correta de detergente dependerá de vários fatores, garantindo uma limpeza eficaz sem resíduos excessivos:

- **Quantidade de roupa:** Não sobrecarregue o tambor para permitir uma dissolução adequada do detergente.
- **Nível de sujidade da roupa:**
- **Ligeiramente suja:** Sem sujidade nem manchas visíveis; possivelmente um ligeiro odor corporal.
- **Suja:** Visivelmente suja e/ou com algumas manchas ligeiras.
- **Muito suja:** Sujidade e manchas visíveis e/ou sujidade seca.
- **Nível de dureza da água:** Consulte as recomendações do fabricante do detergente de acordo com a dureza da água na sua zona.

Passos para um Ciclo de Lavagem Completo

Depois de preparar a sua roupa e o detergente, siga estes passos simples para iniciar um ciclo de lavagem:

- **Ligar**
Certifique-se de que a torneira da água está aberta e de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente.
- **Detergente**
Feche a porta, adicione o detergente e o amaciador ao dispensador e feche-o.
- **Iniciar**
Prima o botão "Iniciar/Pausar" para iniciar o ciclo de lavagem.
- **Carregar**
Abra a porta e coloque a roupa separada no tambor, uma a uma.
- **Programa**
Escolha o programa de lavagem adequado de acordo com o tipo de roupa e o nível de sujidade.
- **Terminar**
Quando o ciclo estiver concluído, ouvirá um sinal de aviso. A máquina de lavar roupa entrará em modo de espera e, em seguida, em modo de suspensão após 10 minutos de inatividade.

Limpeza e Manutenção

Antes de limpar a máquina de lavar roupa, desligue-a da corrente elétrica. Nunca limpe a máquina de lavar roupa diretamente com água, pois isso pode danificar os componentes elétricos.

Limpeza Exterior

Manter o exterior da sua máquina de lavar roupa limpo não só melhora a sua aparência, como também evita a acumulação de sujidade e resíduos. Utilize um produto de limpeza suave e não abrasivo ou simplesmente uma solução de água morna e sabão neutro. Humedeça um pano macio e bem torcido com esta solução e limpe todas as superfícies exteriores da máquina. Certifique-se de as secar completamente com um pano macio e limpo após a limpeza para evitar marcas de água. É fundamental evitar a utilização de solventes, produtos de limpeza abrasivos, limpa-vidros ou produtos de limpeza multiusos. Estes produtos contêm frequentemente produtos químicos agressivos que podem descolorir, corroer ou danificar permanentemente as superfícies de plástico, a pintura e outros componentes delicados da sua máquina de lavar roupa.

Limpeza do Tambor de Lavagem

O tambor da máquina de lavar roupa pode acumular resíduos de detergente, amaciador, sujidade da roupa e humidade, o que, com o tempo, pode provocar maus odores e afetar a qualidade da lavagem. Para o manter impecável e livre de bactérias, recomendamos limpar o tambor de 3 em 3 meses utilizando o programa "Limpeza do Tambor" (se o seu modelo o incluir). Este ciclo especializado foi concebido para funcionar a altas temperaturas e velocidades para eliminar qualquer acumulação de resíduos e desinfetar o interior do tambor, garantindo que a sua roupa sai sempre fresca e limpa.

Limpeza da Gaveta



Elimine os resíduos de detergente regularmente. Limpe a gaveta seguindo estes passos:

- Puxe a gaveta até sentir resistência. Prima a patilha de libertação e, ao mesmo tempo, puxe a gaveta para a retirar da máquina.
- Retire o sifão do compartimento e limpe-o.
- Limpe o dispensador com uma escova e água morna.

Limpeza do Filtro da Bomba de Escoamento

O filtro da bomba de escoamento é um componente essencial que retém fiapos, moedas, botões e outros objetos pequenos que podem danificar a bomba ou bloquear o sistema de escoamento. É fundamental limpá-lo de 2 em 2 meses ou imediatamente se detetar uma falha no escoamento (por exemplo, a água não escoar completamente, o ciclo de lavagem demora mais do que o normal a terminar ou aparecem códigos de erro relacionados com o escoamento).

1. Para começar, desligue sempre a máquina da rede elétrica e retire a ficha por segurança.
2. Localize a tampa de acesso ao filtro, geralmente na parte inferior frontal da máquina de lavar roupa. Abra-a com cuidado, utilizando uma chave de fendas de cabeça plana se necessário.
3. Prepare um recipiente plano, como um tabuleiro ou um prato fundo, e coloque-o por baixo da bomba. Haverá uma pequena quantidade de água residual que escoará ao retirar o filtro.
4. Rode o filtro lentamente no sentido anti-horário para o desaparafusar e retirar. Tenha cuidado, pois a água residual sairá neste momento.
5. Limpe o filtro cuidadosamente sob a torneira com água corrente para remover todos os fiapos, objetos estranhos e resíduos. Pode utilizar uma escova pequena para limpar as ranhuras se necessário. Além disso, certifique-se de limpar o alojamento do filtro no interior da máquina.
6. Uma vez limpo, volte a inserir o filtro e rode-o no sentido horário para o apertar firmemente. Certifique-se de que está bem colocado para evitar fugas. Feche a tampa de acesso.



Guia de Resolução de Problemas

Explicações Avançadas

Problema	Código de erro	Causa possível	Soluções
A água no interior do equipamento demora demasiado a encher.	E01	<ol style="list-style-type: none">1. A torneira não está aberta.2. O tubo de escoamento está apoiado no chão.3. A válvula de entrada de água está danificada.	<ol style="list-style-type: none">1. Abra a torneira.2. Encaixe o tubo.3. Substitua a válvula de entrada de água.
O alarme de bloqueio da porta é ativado.	E02	<ol style="list-style-type: none">1. A porta está mal fechada.2. Uma peça ficou presa entre a porta e o trinco.3. O bloqueio da porta está danificado.	<ol style="list-style-type: none">1. Feche a porta corretamente.2. Coloque a peça no interior do tambor.3. Substitua o trinco de bloqueio da porta.
O equipamento demora demasiado a escoar.	E03	<ol style="list-style-type: none">1. O tubo de escoamento ficou dobrado ou torcido.2. O filtro da bomba de escoamento está obstruído.3. As tubagens do sistema de escoamento estão bloqueadas.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione o tubo de escoamento.2. Limpe o filtro.3. Inspeccione o sistema de escoamento e limpe-o.
A água no interior do equipamento transborda. / O sensor de água não funciona normalmente.	E04	<ol style="list-style-type: none">1. A válvula de entrada de água está danificada.2. Existe um falso contacto na ligação entre o sensor de água e os cabos.3. O sensor de água está danificado.	<ol style="list-style-type: none">1. Substitua a entrada de água.2. Inspeccione e fixe as ligações.3. Substitua o sensor de água.
O motor não funciona.	E05	<ol style="list-style-type: none">1. Existe um falso contacto na ligação entre o motor e os cabos.2. A proteção contra sobreaquecimento do motor foi ativada.3. O motor está danificado.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione e fixe as ligações.2. Verifique se o equipamento está sobrecarregado. Desligue o equipamento e tente novamente quando o motor arrefecer.3. Substitua o motor.
Existe uma falha no aquecedor.	E06	<ol style="list-style-type: none">1. Existe um falso contacto na ligação entre o aquecedor e os cabos.2. O aquecedor está danificado.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione e fixe as ligações.2. Substitua o aquecedor.
Existe uma falha no sensor de temperatura.	E07	<ol style="list-style-type: none">1. Existe um falso contacto na ligação entre o sensor de temperatura e os cabos.2. O sensor de temperatura está danificado.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione e fixe as ligações.2. Substitua o sensor de temperatura.
Existe uma anomalia na tensão.	E08	<ol style="list-style-type: none">1. A tensão da rede de abastecimento elétrico é demasiado alta ou demasiado baixa.	Desligue e reinicie após a tensão ser restabelecida.
Existe uma falha de comunicação.	E09	<ol style="list-style-type: none">1. A linha de comunicações está danificada.2. A placa do ecrã está danificada.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione se os terminais de cablagem e as linhas de comunicações estão danificados.2. Substitua a placa do ecrã.

Guia de Resolução de Problemas

Explicações Avançadas

Problema	Código de erro	Causa possível	Soluções
Falha de frequência variável na placa.	E10	<ol style="list-style-type: none">1. O circuito da placa de conversão de frequência está danificado.2. A placa de conversão de frequências apresenta falhas.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione se os terminais de cablagem da placa de conversão de frequência apresentam danos.2. Substitua o conversor de frequência.
Nível excessivo de água aparece no ecrã.	HL	<ol style="list-style-type: none">1. O nível de água é excessivo.	<ol style="list-style-type: none">1. Resolverá assim que o nível voltar à normalidade.
Temperatura excessiva aparece no ecrã.	Ht	<ol style="list-style-type: none">1. A temperatura é excessiva.	<ol style="list-style-type: none">1. Resolverá assim que a temperatura voltar à normalidade.